

INSTRUCTION RVAR5-24A



REGIN



Read this instruction before installation and wiring of the product

7058M
MAY 18

Valve actuator for 0(2)...10 V control

RVAR5-24A is a valve actuator designed for control of MMV and MMR valves. The actuator has automatic self stroke adjustment and can be operated manually.

Technical data

Supply voltage	24 V AC $\pm 15\%$, 50/60 Hz or 24 V DC $\pm 15\%$
Control signal	0(2)...10 V DC
Max. power consumption	5.1 W / 13.9 VA
Stroke	10...30 mm
Stroke time	1.5 s/mm
Force	500 N
Ambient temperature	0...50°C
Storage temperature	-40...80°C
Ambient humidity	10...90 % RH
Dimensions (WxHxD)	150 x 295 x 85 mm
Protection class	IP54


Installation

If the valve stem adaptor and valve throat adaptor are not already mounted on the valve, mount them. Pull the valve stem out as far as possible. Mount the stem connector and fix it with the nut.


Remove the locking bolt (U-bolt) from the actuator yoke. Insert the valve stem into the yoke and make sure that the stem adaptor engages the hole in the angled iron of the actuator drive spindle.

The groove in the valve throat adaptor must be made to line up with the U-bolt mounting holes on the actuator. If the spindle needs moving in or out for this to happen, depress the central part of the manual button and turn it clockwise for the actuator spindle to extend, and anti-clockwise for it to retract (see Manual override). When the valve is in the correct position, insert the U-bolt. Tighten the bolt nuts until the valve is firmly gripped. Disassembly in reverse order.

Mounting positions



Wiring



Stroke and end position calibration


Stroke and end position calibration is not necessary due to a construction utilizing end position stops. When the valve reaches the end position, a force is generated. Once the force of the actuator reaches a predefined level, the limit switch automatically halts the drive motor.

RVAR5-24A

Override

Activation of the override input will force the valve to the maximum open position.

Manual override



To manually set the valve position, first depress the central part of the knob, until it clicks and remains depressed (1 in the figure). Then the valve position can be changed manually by turning the knob (2 in the figure). When the knob is turned clockwise, the drive rod is pushed outwards and when the knob is turned anti-clockwise, the drive rod is pulled inwards.

To return to normal operation, set the knob so that it is in line with the text "Auto" on the cover. Then depress the outer parts of the knob (3 in the figure). The central depressed part will pop out, and the actuator will return to normal operation.

Note: After any manual operation the actuator will always run through a zero point calibration.

DIP switches

There are six DIP switches for setting different functions. Follow the table below for setting the DIP switches.

Adjusted settings will be valid only after the next power-on.

	1 (On)	0 (Off)
SW1	Spindle down when the valve is closed	Spindle up when the valve is closed (FS=factory setting)
SW2	LOG	LIN (FS)
SW3	Y = 2...10 V DC	Y = 0...10 V DC (FS)
SW4	Reverse operation	Direct operation (FS)
SW5	Y signal split in accordance with the setting of SW6	No split function (FS)
SW6	5(6)...10 V = 0...100 %	0(2)...5(6) V = 0...100 % (FS)

SW1 Operational direction of the valve

On: The valve is closed when the stem is in its lowest position.

Off: The valve is closed when the stem is in its highest position.

SW2 Flow characteristics

On: Gives linear flow characteristics in combination with equal percentage valves. The actuator moves logarithmically in relation to the control signal.

Off: Unchanged valve characteristics. The actuator moves linearly in relation to the control signal.

SW3 Control signal

On: 2...10 V DC

Off: 0...10 V DC

The actuator can also be connected to a 4...20 mA control signal. In this case, a 500 Ohm resistor should be installed between the control signal input (terminal 3) and system neutral (terminal 2) and SW3 should be set to position On (2...10 V DC).

The control signal will then be converted to 2...10 V DC.

SW4 Reverse/Direct operation

On: Reverse operation. The actuator closes the valve on increasing control signal.

Off: Direct operation. The actuator opens the valve on increasing control signal.

SW5 Split function

On: Split function. Two actuators can share a control signal and work in sequence.

Off: No split function.

SW6 Working range when using split function

On: 5...10 V= 0...100 % (6...10 V when SW3=On)

Off: 0...5 V= 0...100 % (2...6 V when SW3=On)

LEDs

The actuator has two LEDs with indications according to the table below.

Indication	
Green steady light	Actuator working properly
Green light quick flashing	Test run in progress
Green light slow flashing	The setting was changed during the operation. The new setting will be valid after the next power on.
Red and green steady light	End position reached
Red light slow flashing	Override input mode Operation faulty, either the improper installation or the valve stroke lost
Red light quick flashing	Manual override mode



This product carries the CE-mark. More information is available at www.regincontrols.com.

Contact

AB Regin, Box 116, 428 22 Kållered, Sweden

Tel: +46 31 720 02 00, Fax: +46 31 720 02 50

www.regincontrols.com, info@regin.se



INSTRUKTION RVAR5-24A



Läs denna instruktion innan produkten
monteras och ansluts

Ventilställdon för 0(2)...10 V-styrning

RVAR5-24A är ett ventilställdon för styrning av MMV- och MMR-ventiler. Ställdonet har automatisk lyft höjdsjustering och kan köras manuellt.

Tekniska data

Matningsspänning	24 V AC ±15 %, 50/60 Hz eller 24 V DC ±15 %
Styrsignal	0(2)...10 V DC
Max. effektförbrukning	5,1 W / 13,9 VA
Slaglängd	10...30 mm
Ställtid	1,5 s/mm
Ställkraft	500 N
Omgivningstemperatur	0...50°C
Lagringstemperatur	-40...80°C
Omgivande luftfuktighet	10...90 % RH
Mått	150 x 295 x 85 mm
Skyddsklass	IP54


Montering

Om ventilens spindeladapter och ventilhalsadapter inte redan är monterade på ventilen, montera dem. Dra ut ventilspindeln så långt det går. Montera spindelanslutningen och fixera den med muttern.


Ta bort U-bulten från ställdonet ok. För in ventilspindeln i öket och se till att spindeladaptern passar i hålet i det vinklade järnet på ställdonet drivspindel.

Späret i ventilhalsadaptern måste vara i linje med monteringshålen för U-bulten på ställdonet. Om spindeln behöver flyttas in eller ut för att detta ska ske, tryck ned mittenknappen på manöverratten och vrid denna medurs för att flytta ut spindeln, och moturs för att flytta in spindeln (se Manuell överstyrning). För in U-bulten när ventilen är i rätt läge. Dra åt muttrarna tills ventilen sitter stadigt fast. Nedmontering i omvänt ordning.

Monteringspositioner



Inkoppling




Slaglängds- och ändlägeskalibrering

Slaglängds- och ändlägeskalibrering är ej nödvändig på grund av en konstruktion med inbyggda ändlägesbrytare. En stälkkraft byggs upp när ventilen når ändläget. När stälkkrafen uppgår till den inställda nivån stoppar en brytare automatiskt drivmotorn.

Överstyrning

Aktivering av överstyrningsingången tvingar ventilen till maximalt öppet läge.

Manuell överstyrning



För att manuellt ställa in ventilpositionen, tryck först ned mittenknappen på ratten tills den klickar och stannar kvar i nedtryckt läge (1 i figuren). Ventilpositionen kan då ändras manuellt genom att ratten vrider (2 i figuren). Vid medurs vridning skjuts drivstången utåt och vid moturs vridning dras den inåt.

För att återgå till normal drift, ställ ratten så att den är i linje med texten "Auto" på locket. Tryck sedan ned de yttre delarna av ratten (3 i figuren). Mittenknappen kommer att hoppa upp, varvid ställdonet återgår till normal drift.

OBS: Efter manuell hantering gör ställdonet alltid en nollpunktskalibrering.

DIP-switchar

Det finns sex DIP-switchar för inställning av olika funktioner. Följ tabellen nedan för inställning av DIP-switcharna.

Ändrade inställningar kommer att gälla först efter nästa spänningstillslag.

	1 (On)	0 (Off)
SW1	Spindel ned vid stängd ventil	Spindel upp vid stängd ventil (FI=fabriksinställning)
SW2	LOG	LIN (FI)
SW3	Y = 2...10 V DC	Y = 0...10 V DC (FI)
SW4	Omvänd verkan	Direkt verkan (FI)
SW5	Y-signalsplit enligt inställning av SW6	Ingen splitfunktion (FI)
SW6	5(6)...10 V = 0...100 %	0(2)...5(6) V = 0...100 % (FI)

SW1 Ventilens arbetsriktning

On: Ventilen är stängd när spindeln är i sitt nedre läge.

Off: Ventilen är stängd när spindeln är i sitt övre läge.

SW2 Flödeskarakteristik

On: Ger linjär flödeskarakteristik tillsammans med likprocentiga ventiler. Ställdonet rör sig logaritmiskt i förhållande till styrsignalen.

Off: Oförändrad ventilkarakteristik. Ställdonet rör sig linjärt i förhållande till styrsignalen.

SW3 Styrsignal

On: 2...10 V DC

Off: 0...10 V DC

Det går även att ansluta ställdonet till 4...20 mA styrsignal. I detta fall ska ett 500 Ohm motstånd monteras mellan ingången för styrsignal (plint 3) och systemnoll (plint 2) och SW3 ställas i läge On (2...10 V DC). Styrsignalen kommer då att omvandlas till 2...10 V DC.

SW4 Omvänt/Direkt verkan

On: Omvänt verkan. Ställdonet stänger ventilen vid ökande styrsignal.

Off: Direkt verkan. Ställdonet öppnar ventilen vid ökande styrsignal.

SW5 Splitfunktion

On: Splitfunktion. Två ställdon kan dela styrsignal och arbeta i sekvens.

Off: Ingen splitfunktion.

SW6 Arbetsområde vid splitfunktion

On: 5...10 V = 0...100 % (6...10 V då SW3=On)

Off: 0...5 V = 0...100 % (2...6 V då SW3=On)

Lysdioder

Ställdonet har två lysdioder med indikeringar enligt tabellen nedan.

Indikering	
Fast grönt ljus	Ställdonet fungerar ordentligt
Grönt ljus som blinkar snabbt	Provköring pågår
Grönt ljus som blinkar långsamt	Inställningen ändrades under köring. Nya inställningar kommer att gälla först efter nästa spänningstillslag.
Fast rött och grönt ljus	Ändläget har nåtts
Rött ljus som blinkar långsamt	Överstyrningsingång aktiverad. Felaktigt handhavande, antingen var installationen felaktig eller så gick ventilens slaglängd förlorad
Rött ljus som blinkar snabbt	Manuellt överstyrningsläge

Denna produkt är CE-märkt. Mer information finns på
www.regincontrols.com.

Teknisk support

Teknisk hjälp och råd på telefon: 031 720 02 30

Kontakt

AB Regin, Box 116, 428 22 Källered, Sweden
Tel: +46 31 720 02 00, Fax: +46 31 720 02 50
www.regincontrols.com, info@regin.se

DE

ANLEITUNG RVAR5-24A



Diese Anleitung vor Montage und Anschluss
des Produktes bitte durchlesen

Ventilstellantrieb für 0(2)...10 V-Ansteuerung

RVAR5-24A ist ein Stellantrieb für die Ansteuerung von MMV- und MMR-Ventilen. Der Stellantrieb hat automatische Hubanpassung und Handbedienung.


Technische Daten

Versorgungsspannung	24 V AC ±15 %, 50/60 Hz oder 24 V DC ±15 %
Stellsignal	0(2)...10 V DC
Max. Leistungsaufnahme	5,1 W / 13,9 VA
Hubweg	10...30 mm
Laufzeit	1,5 Sek./mm
Stellkraft	500 N
Umgebungstemperatur	0...50°C
Lagertemperatur	-40...80°C
Umgebungsfeuchte	10...90% rel. F.
Abmessungen	150 x 295 x 85 mm
Schutztart	IP54


Montage

Ventilspindeladapter und Ventilhalsadapter anbringen, falls sie noch nicht am Ventil montiert sind. Ventilspindel so weit wie möglich herausziehen. Spindelverbindung anbringen und mit Hilfe der Nut befestigen. Bügelschraube (U-Bügel) vom Joch des Stellantriebs abnehmen und Ventilspindel in das Joch einführen. Dabei sicherstellen, dass der Spindeladapter im Loch der Kupplung an der Antriebsstange einrastet. Die Nut auf dem Ventilhalsadapter muss in einer Höhe mit den Bohrungen für die Bügelschraube (am Stellantrieb) sein. Falls die Antriebsstange dafür bewegt werden muss, den mittleren Teil des Handbedienknopfes eindrücken, bis er einrastet. Im Uhrzeigersinn drehen, um die Stange auszufahren, und gegen den Uhrzeigersinn, um die Stange einzufahren (siehe Handbedienung). Bügelschraube anbringen, wenn sich das Ventil in der korrekten Position befindet. Muttern anziehen, bis das Ventil vollkommen fest ist.
Demontage erfolgt in umgekehrter Reihenfolge

Einbaulagen



Anschluss




Hubweg- und Endpunktkalibrierung

Eine Hubweg- und Endlagenkalibrierung wird nicht benötigt, da bei Erreichen der Endlage eine Stellkraft generiert wird. Erreicht diese ein vorbestimmtes Niveau, stoppt ein Endlagenschalter automatisch den Antriebsmotor.

Übersteuerung

Bei Aktivierung des Übersteuerungseingangs wird das Ventil zwangsweise ganz geöffnet.

Handbedienung



Die Ventilstellung kann manuell eingestellt werden, indem der mittlere Teil des Drehknopfes heruntergedrückt wird, bis er einrastet (1 in der Abbildung). Danach kann die Ventilstellung durch Drehen des Knopfes verstellt werden (2 in der Abbildung). Im Uhrzeigersinn wird die Antriebsstange nach unten, und gegen den Uhrzeigersinn nach oben bewegt.

Für erneuten Normalbetrieb den Knopf drehen, bis er in einer Linie mit dem Text „Auto“ (auf dem Gehäuse) ist. Danach auf den äußeren Rand des Knopfes drücken (3 in der Abbildung). Der mittlere Teil wird dann entsperrt, und der Stellantrieb schaltet wieder in Normalbetrieb um.

Hinweis: Nach Handbedienung wird der Stellantrieb immer den Nullpunkt abgleichen.

DIP-Schalter

Der Stellantrieb verfügt über 6 DIP-Schalter zur Einstellung verschiedener Funktionen. In der folgenden Tabelle werden die Einstellungen der DIP-Schalter beschrieben.

Änderungen der Einstellungen sind erst ab dem nächsten Einschalten gültig.

	1 (On)	0 (Off)
SW1	Schließpunkt unten	Schließpunkt oben (WE=Werkseinstellung)
SW2	LOG	LIN (WE)
SW3	Y = 2...10 V DC	Y = 0...10 V DC (WE)
SW4	Invertierte Stellrichtung	Normale Stellrichtung (WE)
SW5	Y-Signal-Splittung entsprechend Einstellung an SW6	Keine Splittung (WE)
SW6	5(6)...10 V = 0...100 %	0(2)...5(6) V = 0...100 % (WE)

SW1 Wirkrichtung des Ventils

On: Das Ventil ist geschlossen, wenn sich die Spindel in der niedrigsten Position befindet.

Off: Das Ventil ist geschlossen, wenn sich die Spindel in der höchsten Position befindet.

SW2 Durchflusscharakteristik

On: Ergibt eine lineare Durchflusscharakteristik bei Verwendung mit gleichprozentigen Ventilen. Der Stellantrieb fährt logarithmisch bezogen auf das Stellsignal.

Off: Unveränderte Durchflusscharakteristik. Der Stellantrieb fährt linear bezogen auf das Stellsignal.

SW3 Stellsignal

On: 2...10 V DC

Off: 0...10 V DC

Der Stellantrieb kann auch mit einem 4...20 mA-Stellsignal angesteuert werden. In diesem Falle ist ein 500-Ω-Widerstand zwischen Stellsignaleingang (Kl. 3) und Neutralleiter (Kl. 2) anzubringen, und SW3 muss auf On (2...10 V DC) stehen. Dann wird das Stellsignal vom Regler in 2...10 V DC umgewandelt.

SW4 Invertierte / normale Stellrichtung

On: Invertierte Stellrichtung. Bei ansteigendem Stellsignal schließt der Stellantrieb das Ventil.

Off: Normale Stellrichtung. Bei ansteigendem Stellsignal öffnet der Stellantrieb das Ventil.

SW5 Splittung

On: Splittung. Ein Stellsignal wird auf zwei Stellantriebe aufgeteilt, die nacheinander arbeiten.

Off: Keine Splittung.

SW6 Arbeitsbereich bei Splittung

On: 5...10 V = 0...100 % (6...10 V wenn SW3=On)

Off: 0...5 V = 0...100 % (2...6 V wenn SW3=On)

LEDs

Der Stellantrieb ist mit einer roten und einer grünen LED ausgestattet, die Folgendes anzeigen:

Anzeige	
Stetiges grünes Licht	Stellantrieb funktioniert fehlerfrei
Grünes, schnell blinkendes Licht	Testlauf
Grünes, langsam blinkendes Licht	Einstellungen während des Testlaufs geändert. Die neuen Einstellungen sind ab dem nächsten Einschalten gültig.
Stetiges rotes und grünes Licht	Endlage erreicht
Rotes, langsam blinkendes Licht	Manueller Eingabemodus Fehlfunktion; entweder inkorrekte Installation oder fehlender Hubweg
Rotes, schnell blinkendes Licht	Manueller Eingriffsmodus



Dieses Produkt trägt das CE-Zeichen. Mehr Information können Sie auf www.regincontrols.com finden.

Kontakt

RICCIUS + SOHN GmbH Vertriebsbüro Deutschland, Haynauer Str. 49, 12249 Berlin Tel: +49 30 77 99 40, Fax: +49 30 77 99 413
info@riccius-sohn.eu, www.regincontrols.com

INSTRUCTION RVAR5-24A



Veuillez lire cette instruction avant de procéder à l'installation et au raccordement de l'appareil.

Moteur de vanne pour contrôle 0(2)...10 V

RVA5-24A est un actionneur pour les vannes MMV et MMR. Ce moteur a un réglage automatique de la course et peut être manœuvré manuellement.

Caractéristiques techniques

Tension d'alimentation	24 V AC $\pm 15\%$, 50/60 Hz. ou 24 V DC $\pm 15\%$
Max. puissance consommée	5,1 W / 13,9 VA
Course	10...30 mm
Temps de course	1,5 s/mm
Force	500 N
Température ambiante	0...50 °C
Température de stockage	-40...80 °C
Humidité ambiante	10...90 %HR
Dimensions	150 x 295 x 85 mm
Indice de protection	IP54


Installation

Montez la tige de la vanne ainsi que l'adaptateur, si ce n'est pas déjà fait. Tirez la tige au maximum. Montez l'adaptateur et fixez-le à l'aide de l'écrou. Retirez l'attache en U du moteur de vanne. Insérez la tige de la vanne dans l'axe du moteur et assurez-vous que la tige soit bien engagée dans la partie biseautée de l'axe de l'actionneur.


L'axe de la vanne et l'axe de l'actionneur doivent être alignés avec les trous de fixation de l'attache en U. Si l'axe a besoin de mou, appuyez sur la partie centrale du bouton de commande manuelle et tournez-le dans le sens des aiguilles d'une montre pour faire sortir l'axe ou tournez dans le sens inverse des aiguilles d'une montre pour le faire rentrer. Lorsque la vanne est en position, utilisez l'attache en U et les écrous associés pour fixer la vanne et l'actionneur ensemble. Serrez fermement les écrous afin d'éviter que la vanne ne bouge.

Pour démonter suivre les instructions précédentes dans l'ordre inverse.

Positions de montage



Raccordement




Étalonnage de la course et des limites

L'étalonnage de la course et des limites n'est pas nécessaire grâce à la présence de butées. Lorsque la vanne atteint la butée, elle rencontre une résistance. Une fois que la force de l'actionneur a atteint un niveau prédéfini, l'interrupteur de limitation coupe automatiquement le moteur.

Forçage

L'utilisation de l'entrée forçage permet de forcer la vanne en position complètement ouverte.

Commande manuelle



Pour régler manuellement la position de la vanne, appuyez sur la partie centrale du bouton jusqu'à entendre un clic et voir qu'elle reste enfoncée (n°1 sur la figure ci-dessus). La position du boisseau peut ensuite être changée manuellement à l'aide du bouton (n°2 sur la figure ci-dessus). Lorsque vous tournez le bouton dans le sens des aiguilles d'une montre, l'axe sort et lorsque vous tournez dans le sens inverse des aiguilles d'une montre, l'axe rentre.

Pour revenir en mode normal, repositionnez le bouton pour qu'il soit aligné avec le texte « Auto ». Appuyez sur les côtés du bouton (n°3 sur la figure ci-dessus). La partie centrale se débloque et revient à sa position normale (non enfoncée) et l'actionneur revient en mode normal.

Note : Après chaque manœuvre manuelle, l'actionneur lance une calibration automatique du point zéro.

Interrupteurs DIP

Il y a sept interrupteurs DIP qui permettent de configurer les différentes fonctions de l'actionneur. Voir le tableau ci-dessous pour plus de détails.

Les nouveaux réglages prendront effet à la prochaine mise sous tension.

	1 (On)	0 (Off)
SW1	La tige est en bas lorsque la vanne est fermée.	La tige est en haut lorsque la vanne est fermée. (RU = réglage usine).
SW2	Linéaire	à pourcentage égal (RU)
SW3	LOG (logarithmique)	LIN (linéaire) (RU)
SW4	Action inversée	Course directe (RU)
SW5	Split signal Y selon le réglage de SW6	Pas de fonction de split (RU)
SW6	5(6)...10 V = 0...100%	0(2)...5(6) V = 0...100% (RU)

SW1 Direction opérationnelle de la vanne

On : La vanne est fermée lorsque la tige est poussée à fond, c.-à-d. dans sa position la plus basse.

Off : La vanne est fermée lorsque la tige est tirée à fond, c.-à-d. dans sa position la plus haute.

SW2 Caractéristiques de débit

On : Donne les caractéristiques de débit linéaires avec des vannes à pourcentage égal. L'actionneur a un déplacement logarithmique par rapport au signal de commande.

Off : Les caractéristiques de la vanne sont inchangées. L'actionneur a un déplacement linéaire par rapport au signal de commande.

SW3 Signal de commande

On : 2...10 V DC

Off : 0...10 V DC

L'actionneur peut aussi fonctionner avec un signal 4...20 mA. Pour cela, il faut brancher une résistance de 500 Ω entre l'entrée du signal de commande (borne 3) et le neutre (borne 2) et régler SW3 sur On (2...10 V DC).

Le signal de commande 4...20 mA est alors converti en un signal 2...10 V DC.

SW4 Course directe /inversée

On : Action inversée. L'actionneur ferme la vanne quand le signal de commande augmente.

Off : Fonctionnement direct. L'actionneur ouvre la vanne quand le signal de commande augmente.

SW5 Fonction de split

On : Fonction de split. Deux actionneurs peuvent partager un même signal de commande et travailler en séquence.

Off : Pas de fonction de split.

SW6 Plage de fonctionnement avec la fonction split

On : 5...10 V= 0...100 % (6...10 V quand SW3=On)

Off : 0...5 V= 0...100 % (2...6 V quand SW3=On)

Voyants d'indication LED

L'actionneur est équipé de deux voyants LED dont la signification est indiquée dans le tableau ci-dessous.

Indicateur	
Voyant vert fixe	L'actionneur fonctionne correctement
Voyant vert clignotant rapidement	Test en cours
Voyant vert clignotant lentement	Le réglage a été changé pendant le fonctionnement. Le nouveau réglage prendra effet à la prochaine mise sous tension.
Voyants rouge et vert allumés fixes	Fin de course atteinte
Voyant rouge clignotant lentement	Mode entrée de forçage Erreur de fonctionnement (montage incorrect ou étalonnage de course perdu).
Voyant rouge clignotant rapidement	Mode commande manuelle



Ce produit est marqué CE. Plus d'informations sont disponibles sur www.regincontrols.com.

Contact

Regin France, 32 rue Delizy, 93500 Pantin

Tél. : +33 (0)1 41 71 00 34, Fax : +33 (0)1 41 71 46 46

www.regincontrols.com, info@regin.fr