## INSTRUCTION ED-T70W



IN20051 REV. C, 2022-03-14

FN

*≋REGIN* 

Caution! Read and understand the instruction before using the product.

**Caution!** Ensure that the installation complies with local safety regulations.

Caution! Before installation or maintenance, the power supply should first be disconnected. Installation or maintenance of this unit should only be carried out by qualified personnel. The manufacturer is not responsible for any eventual damage or injury caused by inadequate skills during installation, or through removal of or deactivation of any security devices.

## Function

ED-T70W is a touch display that is easy to use. It is connected to a controller and connects to the controller's web interface. The web interface is used to control and monitor the controller and application.

## Technical Data

Supply voltage	1248 V DC or 24 V AC (2036 V AC, 5060 Hz) or PoE IEEE 802.3af (Power over ethernet)
Power consumption	5 VA
Protection class	IP20
Storage temperature	-2070 °C

Ambient temperature	045 °C
Ambient humidity	585 % RH non-condensing
Dimensions, exter- nal (WxHxD)	177,1 x 110,1 x 14, 8 mm
Display type	Projected capacitive multi- touch
Touch panel	7" TFT IPS
Resolution	1024 x 600 px
Weight	298 g

## Installation

**Caution!** The display should not be mounted in direct sunlight, in a humid or dusty environment or in an area with fast temperature variations.

Connect the display to the controller with the ethernet cable.

The display has a flush mounting plate attached at delivery. There is also a front mounting frame included.

Flush mounting

- 1. Remove the back plate for flush mounting from the display:
  - a. Loosen the screws that secure the flush mounting plate on the bottom edge of the display.
  - b. Rotate the back plate upwards, the top edge is the axis of rotation.
- 2. Install the back plate in the flush mounting box in the wall. The contact for the display should be in the upper half of the plate.
- 3. Mount the display on the plate by rotating the display downwards onto the plate and secure it with the screws (reverse the procedure in step 1).

#### Front mounting

- 1. Make a rectangular hole in the front of the control cabinet. The cutout size is 137 mm x 89  $\pm$  1 mm. There is a template for the cut out available on Regin 's homepage www.regincontrols.com.
- 2. Insert the unit into the hole.
- 3. Assemble the mounting frame to display by snapping it to the assembly holes on the sides of the display.
- 4. Secure the display with the screws in the mounting frame.

## Wiring

Power connection

- The display con be connected to power in two different ways.
- l. With the ethernet cable (PoE, Power over ethernet).
- 2. By using an external power supply, Such as Regin's X1111.





Figure 1 Wiring. 1: Ethernet cable 2: External power supply

Connection to the controller

The display is connected to the controller with the ethernet cable.

## Settings

The display starts when it's connected to power.

When the display is started the start screen is shown, see *Figure 2 Start screen* below. The start screen is also shown when the previously connected controller is not available in the network.

The start screen is always available by sweeping from top to bottom on the display.

The start screen gives information about the connection and the available controllers in the network. On the start screen there are buttons for searching the network, more information about the display, and for communication settings. See the *Handling* section for more information.

#### ≈REGIN



# Handling

### Connect to a controller

There are two ways to connect the display to a controller:

1. Manually connect a controller:

Enter the IP-address of the controller in the Manual select field on the start page. Then press the [Connect] button to the right of the Manual select field. The button will turn green when the IP-address has the correct format.

2. Search network for controller: Ø



button to search for controllers in the network. A Press the list of all controllers with web interface will be displayed. Press the desired controller (the text will turn green), and press the [Connect] button in the bottom right corner. See fig Figure 3 Select a controller, *example* below:

≈REGIN						
Search network	Ma	nuel select				
Select a controller				2.168.177.30	0 🌣	
Controller name	Model	Se	erial number	IP add	ress	
Corrigo 5.0	Corrigo Ardo VCA283DW-4	01	1910116505	192.168	3.177.23	
Corrigo 5.0	Corrigo Ardo VCA152W-4	01	1909253489	192.168	3.177.35	
EXOcompact	EXOxompact Ardo XCA283DWM-4	01	1911251365	192.168	3.177.19	
					Connect	
Figure 3 Select a com	roller, example					
		1	11		.1	
settings button	ngs for the display c	an de a	ccessed by	y pressin	ig the	
The default setting mode to <b>Static</b> (tu corner, you will ge Communication se	g for communication rn off DHCP) by sli 2t access to the netw <i>ttings</i> ). Press <b>[Save]</b>	n is <b>DH</b> ding th ork set to save	ICP = On the button is trings ( <i>Figu</i> the settir	. If you s in the up <i>ure 4</i> ngs.	set the oper righ	

< ETHERNET SETTINGS	Save
Mode	Static
lb	XXXX
Subnet Mask	XXXX
Gateway	XXXX
DN5 1	XXXX
DN5 2	X.X.X.X
DNS 3	X.X.X.X

Figure 4 Communication settings

#### Information screen

The information screen that shows information about the display's network connection can be reached by pressing the information button

i	

An example is seen below.

#### < ETHERNET INFO

MAC Address	02:36:91:7C:3C:9F
IP Address	192.168.188.26
Subnet Mask	255.255.255.0
Gateway	192.168.188.1
Nameservers	192.168.188.1
DHCP Lease	864000 secs
	24 Feb 2019 10:12:14

Figure 5 Network information

CE

This product carries the CE-mark. More information is available at www.regincontrols.com.

ontact							
AB Regin, Box 116, Cel: +46 31 720 02 www.regincontrols.	428 22 Kållered, Sweden 00, Fax: +46 31 720 02 50 com, info@regincontrols.com						
	INSTRUKTION						
ED-T70W							
Observera! Läs	Observera! Läs och förstå instruktionen innan du använder produkten.						
Observera! Se säkerhetsbestär	till att installationen uppfyller lokala nmelser.						
Observera! Inr först kopplas frå föras av kvalifice skador som ors tagning av säker	Observera! Innan installation eller underhåll måste matningsspänningen först kopplas från. Installation eller underhåll av denna enhet ska endast ut föras av kvalificerad personal. Tillverkaren är inte ansvarig för eventuella skador som orsakas av felaktig installation och/eller inaktivering eller bort- tanning av sökorbotespordpingar.						
Unktion D-T70W är en tou ill en regulator och	ıchdisplay som är lätt att använda. Displayen ansluts ger åtkomst till regulatorns webbgränssnitt.						
UNKTION D-T70W är en tou ill en regulator och Vebbgränssnittet av pplikationen.	uchdisplay som är lätt att använda. Displayen ansluts ger åtkomst till regulatorns webbgränssnitt. nvänds för att styra och övervaka regulatorn och						
UNKTION D-T70W är en tou Ill en regulator och Vebbgränssnittet av pplikationen. - ekniska data	uchdisplay som är lätt att använda. Displayen ansluts ger åtkomst till regulatorns webbgränssnitt. nvänds för att styra och övervaka regulatorn och						
Eunktion D-T70W är en tou ill en regulator och Vebbgränssnittet av pplikationen. Tekniska data Matningsspänning	ichdisplay som är lätt att använda. Displayen ansluts ger åtkomst till regulatorns webbgränssnitt. nvänds för att styra och övervaka regulatorn och 1248 V DC or 24 V AC (2036 V AC, 5060Hz) eller PoE IEEE 802.3af (Power over ethernet)						
UNKTION D-T70W är en tou ill en regulator och Vebbgränssnittet av pplikationen. ekniska data Matningsspänning Strömförbrukning	ichdisplay som är lätt att använda. Displayen ansluts ger åtkomst till regulatorns webbgränssnitt. nvänds för att styra och övervaka regulatorn och 1248 V DC or 24 V AC (2036 V AC, 5060Hz) eller PoE IEEE 802.3af (Power over ethernet) 5 VA						
Unktion D-T70W är en tou ill en regulator och Vebbgränssnittet ar pplikationen. ekniska data Matningsspänning Strömförbrukning Skyddsklass	ichdisplay som är lätt att använda. Displayen ansluts ger åtkomst till regulatorns webbgränssnitt. nvänds för att styra och övervaka regulatorn och 1248 V DC or 24 V AC (2036 V AC, 5060Hz) eller PoE IEEE 802.3af (Power over ethernet) 5 VA IP20						
Unktion D-T70W är en tou ill en regulator och Vebbgränssnittet ar pplikationen. ekniska data Matningsspänning Strömförbrukning Skyddsklass Lagringstempera- ur	ichdisplay som är lätt att använda. Displayen ansluts ger åtkomst till regulatorns webbgränssnitt. nvänds för att styra och övervaka regulatorn och 1248 V DC or 24 V AC (2036 V AC, 5060Hz) eller PoE IEEE 802.3af (Power over ethernet) 5 VA IP20 -2070 °C						
Funktion D-T70W är en tou ill en regulator och Vebbgränssnittet av pplikationen. Fekniska data Matningsspänning Strömförbrukning Skyddsklass Lagringstempera- ur Dmgivningstempe- atur	ichdisplay som är lätt att använda. Displayen ansluts ger åtkomst till regulatorns webbgränssnitt. nvänds för att styra och övervaka regulatorn och 1248 V DC or 24 V AC (2036 V AC, 5060Hz) eller POE IEEE 802.3af (Power over ethernet) 5 VA IP20 -2070 °C 045 °C						
Eunktion D-T70W är en tou ill en regulator och Vebbgränssnittet av pplikationen. Ekniska data Matningsspänning Strömförbrukning Skyddsklass Lagringstempera- ur Omgivningstempe- ratur Omgivande uftfuktighet	<ul> <li>ichdisplay som är lätt att använda. Displayen ansluts ger åtkomst till regulatorns webbgränssnitt. nvänds för att styra och övervaka regulatorn och</li> <li>1248 V DC or 24 V AC (2036 V AC, 5060Hz) eller PoE IEEE 802.3af (Power over ethernet)</li> <li>5 VA</li> <li>IP20</li> <li>-2070 °C</li> <li>045 °C</li> <li>585 % icke-kondenserande</li> </ul>						
Cunktion D-T70W är en tou ill en regulator och Vebbgränssnittet av pplikationen. ekniska data Matningsspänning Strömförbrukning Strömförbrukning Skyddsklass Lagringstempera- ur Dmgivningstempe- atur Dmgivande uffuktighet Dimensioner, yttre BxHxD)	<ul> <li>ichdisplay som är lätt att använda. Displayen ansluts ger åtkomst till regulatorns webbgränssnitt. nvänds för att styra och övervaka regulatorn och</li> <li>1248 V DC or 24 V AC (2036 V AC, 5060Hz) eller PoE IEEE 802.3af (Power over ethernet)</li> <li>5 VA</li> <li>IP20</li> <li>-2070 °C</li> <li>045 °C</li> <li>585 % icke-kondenserande</li> <li>177,1 x 110,1 x 14, 8 mm</li> </ul>						
Cunktion D-T70W är en tou ill en regulator och Vebbgränssnittet ar pplikationen. Cekniska data Matningsspänning Strömförbrukning Skyddsklass Lagringstempera- ur Dingivningstempera- ur Dimensioner, yttre BxHxD) Typ av display	<ul> <li>ichdisplay som är lätt att använda. Displayen ansluts ger åtkomst till regulatorns webbgränssnitt. nvänds för att styra och övervaka regulatorn och</li> <li>1248 V DC or 24 V AC (2036 V AC, 5060Hz) eller PoE IEEE 802.3af (Power over ethernet)</li> <li>5 VA</li> <li>IP20</li> <li>-2070 °C</li> <li>045 °C</li> <li>585 % icke-kondenserande</li> <li>177,1 x 110,1 x 14, 8 mm</li> <li>Projicerad kapacitiv multi-touch</li> </ul>						

Upplösning	1024 x 600 px
Vikt	298 g

## Installation

**Observera!** Displayen bör inte monteras i direkt solsken, i en fuktig eller dammig miljö eller i en miljö med snabba temperaturvariationer.

Anslut displayen till regulatorn med ethernet-kabeln.

Displayen har en platta för infällt montage på baksidan vid leverans. Det ingår också en ram för frontmontering.

#### Infällt montage

- 1. Ta bort bakplattan för infällt montage från displayen:
  - a. Lossa på skruvarna som säkrar bakplattan på undersidan av displayens kant.
  - b. Rotera bakplattan uppåt, den övre kanten är rotationsaxel.
- 2. Installera bakplattan i apparatdosan i väggen. Kontakten till displayen ska vara i den övre halvan av plattan.
- 3. Montera displayen på plattan genom att rotera displayen ner över plattan och säkra den med skruvarna (omvänt som i steg 1).

Frontmontering

- Gör ett rektangulärt hål i dörren till apparatskåpet. Urtagets storlek är 137 mm x 89 ± 1 mm. Det finns en mall för urtaget på Regin s hemsida www.regincontrols.com.
- 2. Sätt in enheten i hålet.
- 3. Sätt ihop monteringsramen med displayen genom att snäppa fast den i monteringshålen på displayens sidor.
- 4. Säkra displayen i monteringsramen med skruvarna.

## Inkoppling

Strömanslutning

Displayen kan strömsättas på två olika sätt

- 1. Med ethernetkabeln (PoE, Power over ethernet)
- 2. Med ett externt nätaggregat, som t.ex. Regin's X1111.



Figur | Inkoppling |: Ethernetkabel, 2: Externt nätaggregat

Anslutning till regulatorn

Displayen är ansluten till regulatorn med ethernetkabeln.

Inställningar

Displayen startar när den spänningssätts.

När displayen startas visas startskärmen, se *Figur 2 Startskärm* nedan. Startskärmen visas också när den regulator som tidigare varit ansluten inte längre är tillgänglig i nätverket.

(2)

24 V DC

Startskärmen är alltid tillgänglig genom att svepa från toppen och nedåt på displayen.

Startskärmen visar information om anslutningen och de tillgängliga regulatorerna i nätverket. På startskärmen finns knappar för att söka i nätverket, mer information om displayen och för

kommunikationsinställningar. Se avsnitt Hantering för mer information.



Figur 2 Startskärm

Hantering

Anslut till en regulator

Det finns två sätt att ansluta displayen till regulatorn:

1. Manuellt ansluta en regulator:

Skriv in regulatorns IP-adress i **Manual select**-fältet på startskärmen. Tryck sedan på **[Connect]**-knappen till höger om **Manual select**fältet. Knappen blir grön när IP-adressen har rätt format. 2. Sök i nätverket efter regulatorer:



Tryck på knappen för att söka efter regulatorer i nätverket. En lista över alla regulatorer med webbgränssnitt visas. Tryck på den önskade regulatorn (texten blir grön), och tryck på **[Connect]**knappen i det nedre högra hörnet. Se bild *Figur 3 Välj en regulator, exempel:* nedan:

C Serial number 011910116505 011909253489 011911251365	192.168.177.30 IP address 192.168.177.23 192.168.177.35
Serial number 011910116505 011909253489 011911251365	IP address 192.168.177.23 192.168.177.35
011910116505 011909253489 011911251365	192.168.177.23 192.168.177.35
011909253489 011911251365	192.168.177.35
011911251365	
	192.168.177.19
	Connec

Ethernetinställningarna för displayen kan nås genom att trycka på



inställningsknappen

Den förinställda inställningen för kommunikation är **DHCP = On**. Om du sätter inställningen till **Stati**c (Stäng av DHCP) genom att dra knappen i det övre högra hörnet åt sidan, kan du nå nätverksinställningarna (*Figur 4 Kommunikationsinställningar*). Tryck **[Save]** för att spara inställningarna.

_	Kontakt		Auflösung	1024 x 600 px	
C ETHERNET SETTINGS Save	AB Regin, Box 116	AB Regin, Box 116, 428 22 Kållered, Sverige		298 g	
IP XXXX	Tel: +46 31 720 02	00, Fax: +46 31 720 02 50			
Subnet Mask XXXX	www.regincontrols.com, info@regincontrols.com				
Gateway XXXX DNS1 XXXX			Installation		
DNS 2 XXXX DNS 3 XXXX	de INS	STALLATIONSANLEITUNG ED-T70W	A Vorsicht! Va in feuchter c peraturverär	orsicht Das Display sollte nicht in direkter Sonneneinstrahlung, oder staubiger Umgebung oder in einem Bereich rascher Tem- nderungen montiert werden.	
	Vorsicht! Leser tes durch.	n Sie sich diese Montageanleitung vor Einsatz des Produk-	Verbinden Sie da Bei Lieferung ist Außerdem ist ein	as Display über das Ethernet-Kabel mit dem Regler. eine Unterputzmontageplatte am Display angebracht. a Frontmontagerahmen im Lieferumfang enthalten	
Figur 4 Kommunikationsinställningar	<b>Vorsicht!</b> Vergewissern Sie sich, dass die Installation den geltenden Si- cherheitsvorschriften entspricht.		Unterputzmontage		
Informationsskärm Informationsskärmen som visar information om displavens	<b>Vorsicht!</b> Vor der Installation oder Wartung muss zuerst die Stromver- sorgung unterbrochen werden. Die Installation oder Wartung dieses Ge-		1. Entfernen Sie die Unterputzmontageplatte an der Rückseite des Displays:		
nätverksanslutning kan nås genom att trycka på informationsknappen	räts darf nur vo Hersteller hafte durch mangelno	n qualifizierten Fachkräften durchgeführt werden. Der et nicht für eventuelle Schäden oder Verletzungen, die de Fachkenntnisse bei der Installation oder durch das Ent-	a. Lösen Sie die Schrauben, mit denen die Unterputzmontageplatte an der Unterkante des Displays befestigt ist.		
Ett exempel visas nedan	b. Drehen Sie die Rückenplatte nach oben, die Oberkante dabei die Rotationsachse.			Sie die Rückenplatte nach oben, die Oberkante bildet e Rotationsachse.	
< ETHERNET INFO	Funktion       2. Installieren Sie die Rückenplatte in der Um Der Kontakt für das Display muss sich in der Kontakt für das Display mus			Sie die Rückenplatte in der Unterputzdose in der Wand. für das Display muss sich in der oberen Hälfte der en.	
MAC Address 02:36:91:7C:3C:9F IP Address 192.168.188.26 Subnet Mask 255.255.255.0	Regler angeschlosse Reglers. Über die W steuern und überwa	en und verbindet sich mit der Web-Schnittstelle des Veb-Schnittstelle lassen sich Regler und Anwendung achen.	3. Montieren S der Platte na (führen Sie c aus).	ie das Display auf der Platte, indem Sie das Display auf ch unten drehen und es mit den Schrauben befestigen las Vorgehen aus Schritt 1 in umgekehrter Reihenfolge	
Gateway 192.168.188.1 Nameservers 192.168.188.1	Technische Da	aten	Frontmontage		
DHCP Lease 864000 secs 24 Feb 2019 10:12:14	Versorgungsspan- nung	1248 V DC oder 24 V AC (2036 V AC, 5060Hz) oder PoE IEEE 802.3af (Power over ethernet)	1. Versehen Sie Ausschnitt. I	e die Front des Schaltschranks mit einem rechteckigen Die Ausschnittgröße beträgt 137 mm x 89 ± 1 mm. Eine	
	Leistungsaufnah- me	5 VA	Vorlage für o www.reginco	len Ausschnitt finden Sie auf der Website von Regin , ontrols.com.	
$\sim$	Schutzart	IP20	2. Setzen Sie da	as Gerät in den Ausschnitt ein.	
Figur 5 Nätverksinformation	Lagertemperatur Umgebungstempe-	-2070 °C 045 °C	3. Bringen Sie o den Montage	len Montagerahmen am Display an, indem Sie ihn in elöchern an den Seiten des Displays einrasten.	
CE	Umgebungsfeuch- te	5–85 % rel. Feuchte, nicht kondensierend	4. Befestigen Si	e das Display mit den Schrauben am Montagerahmen.	
Produkten är CE-märkt. Mer information finns på www.regincontrols. com.	Abmessungen, au- ßen (B x H x T)	177,1 x 110,1 x 14,8 mm	Verdrahtung	5	
	Display-Typ	Projiziertes kapazitives Multi-Touchdisplay	Stromanschlus	S	
	Touch Banal	7" TET IPS	Es gibt zwei vers	chiedene Möglichkeiten. das Displav an die	

1. Mit dem Ethernet-Kabel (PoE, Power over Ethernet).

2. Über eine externe Stromversorgung, wie X1111 von Regin.



24 V DC

Bild I Anschluss. I: Ethernet-Kabel 2: Externe Stromversorgung

Verbindung zum Regler

Das Display ist über das Ethernet-Kabel mit dem Regler verbunden.

## Einstellungen

Das Display schaltet sich ein, sobald es mit der Stromversorgung verbunden wird.

Wird des Display eingeschaltet, öffnet sich der Startbildschirm, siehe *Bild 2 Startbildschirm* Startbildschirm unten. Der Startbildschirm wird auch angezeigt, wenn der zuvor verbundene Regler im Netzwerk nicht verfügbar ist.

Auf den Startbildschirm können Sie jederzeit zugreifen, indem Sie auf dem Display von oben nach unten streichen.

Der Startbildschirm liefert Informationen über die Verbindung und die im Netzwerk verfügbaren Regler. Auf dem Startbildschirm finden Sie Schaltflächen zum Durchsuchen des Netzwerks, für genauere Informationen über das Display und für die Kommunikationseinstellungen. Nähere Informationen finden Sie im Abschnitt *Bedienung* 

â	FREGIN					
s	Search network p Searching		Manual select			
S					192.168.177.30	0 🌣
	Controller name	Model	S	Serial number	IP add	dress
Bila	2 Startbildschirm					

Bedienung				
Verbindung mit ein	iem Regler			
Es gibt zwei verschied zu verbinden:	lene Möglichkeiten,	das Display mit	einem Regler	
<ol> <li>Manuelle Verbind Geben Sie die IP- (Manuelle Auswa anschließend auf neben dem Feld M Schaltfläche leuch besitzt.</li> </ol>	Jung mit einem Regl Adresse des Reglers hl) auf der Startseite die Schaltfläche <b>[Co</b> Manual select ( <b>Manu</b> htet grün, wenn die I	er: im Feld <b>Manual</b> e ein. Drücken S <b>nnect]</b> (Verbind <b>elle Auswahl</b> ). I P-Adresse das ri	<b>select</b> ie len) rechts Die ichtige Format	
2. Regler im Netzwo	erk suchen:			
Drücken Sie die Netzwerk zu such wird angezeigt. D wird grün hervorg rechts auf die Sch Auswahl eines Reg	-Schaltfläche nen. Eine Liste aller I orücken Sie auf den g gehoben) und drücke naltfläche <b>[Connect]</b> glers, Beispiel unten:	e, um nach Regle Regler mit Web- gewünschten Reg en Sie anschließe (Verbinden). Sie	ern im Schnittstelle gler (der Text end unten ehe Abb. <i>Bild 3</i>	Bi In U ül
≋REGIN				Si
Search network	Manuel se	elect Enter IP Address	Connect	E
Select a controller	Model	Carial number	ID addross	
Compo 5.0 Compo 5.0 EXOcompact	Congo Ardo VCA283DW.4 Congo Ardo VCA152W.4 EXCixompaci Ardo XCA283DWM.4	011910116505 011909253489 011911251365	192.168.177.35 192.168.177.35 192.168.177.19	
			Connect	
Bild 3 Auswahl eines Reg	lers, Beispiel			
Kommunikationseir	nstellungen			
Um auf die Ethernet-	Einstellungen für da	s Display zuzugi	reifen, drücken	Bi
Sie bitte die Einstellu	ngsschaltfläche			
Die Standendetung 11		Instign 1		
Wenn Sie über die Sc (Statisch) setzen (DF Netzwerk-Einstellung Sie <b>[Save]</b> (Speichern	ing tur die Kommun haltfläche oben rech ICP ausschalten), erl gen ( <i>Bild 4 Kommuni</i> ), um die Einstellung	ikation lautet Di ts den Modus au nalten Sie Zugrif <i>kationseinstellun</i> gen zu speichern	rtCP = On. af <b>Stati</b> c ff auf die <i>agen</i> ). Drücken a.	u

<	ETHERNET SETTINGS		Save
Mod	le		Static
IP	-		
Sub	net Mask		XXXX
Gat	eway		XXXX
DN:	51		XXXX
DN	52		X.X.X.X
DN	53		X.X.X.X
		-	~
Bild ·	4 Kommunikationseinstellun	gen	
		0.	
Info	rmationsbildschirm		
Um über	auf den Informationsbil die Netzwerkverbindu	dschirm ng des D	zu gelangen, auf dem Informationen isplavs angezeigt werden, drücken
uo e.		ing act D	
			(i)
Sia 1	sitte die Informationssch	altfläch	
SIC	sitte die mormationsser	lateriacii	
Ein	Beispiel sehen Sie unten	ι.	
<	ETHERNET INFO		
	M	1AC Address	02:36:91:7C:3C:9F
	IF	<sup>o</sup> Address	192.168.188.26
	S	ubnet Mask	255.255.255.0
	G	iateway	192.168.188.1
		ameservers	172.100.100.1
		ULCD I	
	D	HCP Lease	864000 secs 24 Feb 2019 10:12:14
	D	HCP Lease	864000 secs 24 Feb 2019 10:12:14
	D	HCP Lease	864000 secs 24 Feb 2019 10:12:14
	D	HCP Lease	864000 secs 24 Feb 2019 10:12:14
	D	HCP Lease	864000 secs 24 Feb 2019 10:12:14
	D	HCP Lease	864000 secs 24 Feb 2019 10:12:14
Bild .	D 5 Netzwerk-Informationen	HUP Lease	864000 secs 24 Feb 2019 10:12:14
Bild .	D 5 Netzwerk-Informationen	HUP Lease	864000 secs 24 Feb 2019 10:12:14
Bild .	D 5 Netzwerk-Informationen	HUP Lease	864000 secs 24 Feb 2019 10:12:14
Bild .	D 5 Netzwerk-Informationen	HUP Lease	864000 secs 24 Feb 2019 10:12:14
Bild .	D 5 Netzwerk-Informationen	HUP Lease	864000 secs 24 Feb 2019 10:12:14
Bild .	D 5 Netzwerk-Informationen Sees Produkt trägt das CF	-Zeicher	864000 secs 24 Feb 2019 10:12:14
Bild . Dies	5 Netzwerk-Informationen ses Produkt trägt das CE	-Zeicher	864000 secs 24 Feb 2019 10:12:14 n. Weitere Informationen finden Sie

## Kontakt

FR

Regin Controls Deutschland GmbH, Haynauer Str. 49, 12249 Berlin, Deutschland Tel: +49 30 77 99 4-0, Fax: +49 30 77 99 4-13 www.regincontrols.de, info@regincontrols.de

### INSTRUCTION ED-T70W

**Attention !** Veuillez lire attentivement les instructions avant d'utiliser le produit.

Attention ! Assurez-vous que l'installation est conforme aux normes de sécurité locales.

Attention ! Avant de procéder à l'installation ou à la maintenance de l'appareil, il convient de couper l'alimentation électrique. Les opérations d'installation et de maintenance doivent être effectuées par un professionnel qualifié. Le fabricant ne pourra être tenu responsable d'éventuels dommages ou blessures causés par une installation défectueuse du produit, ou par la désactivation des dispositifs de sécurité.

## Fonction

ED-T70W est un écran tactile facile à utiliser. Il est raccordé à un régulateur et se connecte à l'interface web de celui-ci. L'interface web est utilisée pour contrôler et surveiller le régulateur et l'application.

## Caractéristiques techniques

Tension d'alimentation	1248 V DC ou 24 V AC (2036 V AC, 5060Hz) ou PoE IEEE 802.3af (Power over ethernet)
Puissance absorbée	5 VA
Indice de protection	IP20
Température de stockage	-2070 °C
Température ambiante	045 °C
Humidité ambiante	585 % RH (sans condensation)
Dimensions, exter- nes (LxHxP)	177,1 x 110,1 x 14,8 mm
Type d'écran	Écran tactile capacitif projeté
Écran tactile	7" TFT IPS

 Résolution
 1024 x 600 px

 Poids
 298 g

#### Installation

Attention ! L'écran ne doit pas être installé en plein soleil, dans un environnement humide ou poussiéreux ou dans une zone à fortes variations de température.

Raccordez l'écran au régulateur avec le câble Ethernet.

L'écran est livré avec une plaque de montage d'encastrement. Il est également équipé d'un cadre de montage en façade.

#### Montage encastré

1. Retirez la plaque arrière pour encastrer l'écran :

- a. Desserrer les vis qui fixent la plaque de montage d'encastrement sur le bord inférieur de l'écran.
- b. Faites tourner la plaque arrière vers le haut ; le bord supérieur sert d'axe de rotation.
- 2. Installez la plaque arrière dans la boîte d'encastrement située dans le mur. Le contact pour l'écran doit se trouver dans la moitié supérieure de la plaque.
- Montez l'écran sur la plaque en tournant l'écran vers le bas sur la plaque et fixez-le avec les vis (procédure inverse de l'étape 1).

#### Montage en façade

- Faites un orifice rectangulaire à l'avant du coffret. La taille de la découpe est de 137 mm x 89 ±1 mm. Un modèle de découpe est disponible sur la page d'accueil de Regin www.regin.fr.
- 2. Insérez l'unité dans l'orifice.
- 3. Assemblez le cadre de montage de l'écran en l'accrochant aux orifices de montage situés sur les côtés de l'écran.
- 4. Fixez l'écran dans le cadre de montage à l'aide des vis.

## Raccordement

Raccordement de l'alimentation

L'écran peut être raccordé à l'alimentation électrique de deux manières différentes :

1. Au moyen d'un câble Ethernet (PoE, Power over Ethernet, alimentation par Ethernet)

2. En utilisant une source d'alimentation externe, telle que X1111 de Regin .





Fig. 1 Raccordement 1: Câble Ethernet 2: Alimentation externe

Raccordement au régulateur

L'écran est raccordé au régulateur au moyen du câble Ethernet.

# Réglages

L'écran démarre une fois raccordé à l'alimentation électrique.

Une fois l'écran allumé, l'écran d'accueil s'affiche, voir *Fig. 2 Écran d'accueil* Écran d'accueil ci-dessous. L'écran d'accueil s'affiche également lorsque le régulateur précédemment raccordé n'est pas disponible dans le réseau.

L'écran d'accueil est toujours disponible en balayant de haut en bas sur l'écran.

L'écran d'accueil donne des informations sur la connexion et les régulateurs disponibles dans le réseau. L'écran d'accueil comporte des boutons permettant d'effectuer des recherches sur le réseau, d'obtenir plus d'informations sur l'affichage et d'accéder aux paramètres de communication. Consultez la section *Fonctionnement* pour en savoir plus.

æ1	REGIN				
Sea	arch network		Manual select		
Sea	arching			192.168.	177.30 🚯 🌣
	Controller name	Model	Si	erial number	IP address
lia 1	Écrap d'accupil				
1g. 2	Ecran d'accueir				
For	nctionnemen	t			
\ac	cordement a ur	n regulateur			
l es liffé	t possible de racco érentes :	order l'écran à	un régul	ateur de deux	manières

1.	Raccordez	un régulateur	manuellement :
----	-----------	---------------	----------------

Saisissez l'adresse IP du régulateur dans le champ **Manual select** de la page d'accueil. Ensuite, appuyez sur le bouton **[Connect]** situé à droite du champ **Manual** select. Le bouton devient vert lorsque l'adresse IP a le bon format.

2. Recherchez un régulateur dans le réseau :

Appuyez sur le bouton pour rechercher des régulateurs dans le réseau. Une liste de tous les régulateurs avec interface web s'affiche alors. Appuyez sur le régulateur souhaité (le texte devient vert) puis sur le bouton **[Connect]** en bas à droite. Consultez la *Fig. 3 Sélection d'un régulateur, exemple* ci-dessous :

æ	RE	GI	N	
-		-		

Controller name	Model	Serial number	IP address
Corrigo 5.0	Corrigo Ardo VCA283DW-4	011910116505	192.168.177.23
Corrigo 5.0	Corrigo Ardo VCA152W-4	011909253489	192.168.177.35
EXOcompact	EXOxompact Ardo XCA283DWM-4	011911251365	192.168.177.19

Fig. 3 Sélection d'un régulateur, exemple

Réglage des ports de communication

Les réglages Ethernet de l'écran sont accessibles en appuyant sur le



bouton dédié aux paramètres

Le réglage par défaut pour la communication est **DHCP = On**. Si vous réglez le mode sur **Static** (désactiver le protocole DHCP) en faisant glisser le bouton en haut à droite, vous avez alors accès aux paramètres du réseau (*Fig. 4 Réglage des ports de communication* ). Appuyez sur **[Save]** pour sauvegarder les paramètres.

< ETHERNET SETTINGS	Save
Mode	Static
Ib	X.X.X.X
Subnet Mask	X.X.X.X
Gateway	X.X.X.X
DNS 1	X.X.X.X
DNS 2	X.X.X.X
DNS 3	X.X.X.X

Fig. 4 Réglage des ports de communication

Écran d'information

Appuyez sur le bouton d'information pour consulter l'écran qui affiche

des informations sur la connexion réseau de l'écran



< ETHERNET INFO

	MAC Address	02:36:91:7C:3C:9F
	IP Address	192.168.188.26
1	Subnet Mask	255.255.255.0
,	Gateway	192.168.188.1
	Nameservers	192.168.188.1
	DHCP Lease	864000 secs
		24 Feb 2019 10:12:14

Fig. 5 Informations sur le réseau

# CE

Ce produit porte le marquage CE. Pour plus d'information, veuillez consulter le site web www.regincontrols.com.

Contact

Regin France, 32 rue Delizy, Hall 3, 93500 Pantin

Tél. : www	+33(0)1 41 83 regin.fr, info@	8 02 02, Fax : +33(0)1 57 14 95 91 Dregin.fr	
IT	ISTRUZ	ZIONI PER L'INSTALLAZIONE ED-T70W	
	Attenzione Prir istruzioni.	na di utilizzare il prodotto, leggere e comprendere le	
	Attenzione Assicurarsi che l'installazione sia conforme alle norme di sicu- rezza locali.		
	Attenzione Prir deve essere sco L'installazione o personale qualifi lesioni provocati sattivazione dei	na dell'installazione o della manutenzione, l'alimentazione llegata per evitare scosse elettriche potenzialmente letali! la manutenzione dell'unità deve essere eseguita solo da cato. Il produttore non è responsabile di eventuali danni o i da imperizia durante l'installazione o dalla rimozione o di- dispositivi di sicurezza.	
ED-7 contr viene	770W è un disp ollore e ha quii e usata per cont atteristiche	lay touch di facile utilizzo. Si collega a un ndi accesso alla sua interfaccia web. L'interfaccia web rollare e monitorare il controllore e l'applicazione. tecniche	
Alim	entazione	1248 V DC o 24 V AC (2036 V AC, 5060 Hz) o PoE IEEE 802.3af (Alimentazione tramite ethernet)	
Pote	nza assorbita	5 VA	
Grad prote	o di ezione	IP20	
Temp stoc	peratura di caggio	-20+70 °C	
Temp ambi	peratura iente	045 °C	
Umic	lità ambiente	5…85 % UR (senza condensa)	
Dime ne (L	ensioni, ester- .xPxA)	177,1 x 110,1 x 14, 8 mm	
Тіро	di display	Multi-touch capacitivo a proiezione	
Panr	ello touch	7" TFT IPS	
Riso	luzione	1024 x 600 px	
Peso	)	298 g	

#### Installazione

Attenzione II display non deve essere montato alla luce diretta del sole, in un ambiente umido o polveroso o in un'area con elevate variazioni di temperatura.

Collega il display al controllore con il cavo ethernet.

Il display è dotato di una piastra di montaggio a incasso già fissata alla consegna. E' inclusa anche una cornice per il montaggio anteriore.

Montaggio ad incasso

- 1. Rimuovere la piastra posteriore per il montaggio ad incasso dal display:
  - a. Allentare le viti che fissano la piastra sul bordo inferiore del display.
  - b. Ruotare la piastra posteriore verso l'alto, il bordo superiore è l'asse di rotazione.
- Installare la piastra posteriore nella scatola da incasso nella parete. Il contatto per il display dovrebbe trovarsi nella metà superiore della piastra.
- 3. Montare il display sulla piastra ruotando verso il basso della piastra per poi fissare con le viti (procedura inversa al punto 1).

Montaggio frontale

 Praticare un foro rettangolare nella parte anteriore del quadro elettrico. Le dimensioni del taglio sono 137 mm x 89 ± 1 mm. C'è una sagoma per il taglio disponibile su www.Industrietechnik.it

2. Inserire l'unità nel foro.

- 3. Montare la cornice di montaggio utilizzando i dispositivi di fissaggio a scatto dei fori di montaggio sui lati del display.
- 4. Fissare il display con le viti nella cornice di montaggio.

## Cablaggio

Connessione alimentazione

Il display può essere collegato all'alimentazione in due modi diversi.

- 1. Con il cavo ethernet (PoE, Power over ethernet).
- 2. Utilizzando un alimentatore esterno, come l'X1111 di Regin.



Fig. I Cablaggio 1: Cavo Ethernet 2: Alimentazione esterna

Connessione al controllore

Il display è collegato al controllore con il cavo ethernet.

#### Impostazioni

Il display si avvia quando è collegato all'alimentazione.

All'avvio del display viene visualizzata la schermata iniziale, vedi *Fig. 2 Schermata iniziale* di seguito. La schermata iniziale viene visualizzata anche quando il controllore precedentemente collegato non è disponibile nella rete.

(2)

24 V DC

La schermata iniziale è sempre disponibile scorrendo dall'alto verso il basso sul display.

La schermata iniziale fornisce informazioni sulla connessione e sui controllori disponibili nella rete. Ci sono, inoltre, pulsanti per la ricerca della rete, ulteriori informazioni sul display e per le impostazioni di comunicazione. Vedi la sezione *Gestione* per ulteriori informazioni.



#### Fig. 2 Schermata iniziale

### Gestione

Connessione al controllore

Ci sono due modi per collegare il display a un controllore:

#### 1. Collegare un controllore manualmente:

Inserisci l'indirizzo IP del controllore nel campo **Selezione manuale** della pagina iniziale. Quindi premi il pulsante **[Connetti]** a destra del campo **Selezione manuale**. Il pulsante diventa verde quando l'indirizzo IP ha il formato corretto.

2. Cerca il controllore nella rete:



Premi il pulsante per cercare i controllore nella rete. Verrà visualizzato un elenco di tutti i controllori con interfaccia web. Seleziona il controllore desiderato (il testo diventerà verde) e premi il tasto **[Connetti]** nell'angolo in basso a destra. Vedi fig *Fig. 3 Seleziona un controllore, esempio* di seguito:

#### ≋REGIN

arch network	Manuel	select Enter IP Address	Connect
lect a controller		l 192	2.168.177.30
Controller name	Model	Serial number	IP address
Corrigo 5.0	Corrigo Ardo VCA283DW-4	011910116505	192.168.177.23
Corrigo 5.0	Corrigo Ardo VCA152W-4	011909253489	192.168.177.35
EXOcompact	EXOxompact Ardo XCA283DWM-4	011911251365	192.168.177.19

Fig. 3 Seleziona un controllore, esempio

Impostazioni di comunicazione

È possibile accedere alle impostazioni Ethernet per il display premendo il



pulsante delle impostazioni

L'impostazione predefinita per la comunicazione è **DHCP = On**. Impostando la modalità **Stati**c (disattiva DHCP), facendo scorrere il pulsante nell'angolo in alto a destra, avrai accesso alle impostazioni di rete (*Fig. 4 Impostazioni di comunicazione*). Premere **[Salva]** per salvare le impostazioni.

		Contatti	
< ETHERNET SETTINGS	Save		
Mode	Static	AB Industrietechnik SRL, Via Julius-Durst-Str.50, I-39042 Bressanone	
IP	CXXX	(BZ) Tel: +390472830626 Fax: +390472831840	
Subnet Mask	CXXX	www.industrietechnik.it, info@industrietechnik.it	
DNS 1	CXXX CXXX		
DN5 2	CXXX		
DNS 3	CXXX		
rig. 4 impostazioni di comunicazione			
Cele autorate informanti va			
Schermala informativa			
La schermata che mostra informazioni sulla connessione di rete del			
display può essere raggiunta premendo il puisante delle informazion	11		
Vedi l'esempio di seguito.			
< ETHERNET INFO			
MAC Address 02:36:91:7C:3C:9F			
IP Address 192.168.188.26 Subnet Mask 255.255.255.0			
Gateway 192.168.188.1 Nameservers 192.168.188.1			
DHCPT ease 864000 sers			
24 Feb 2019 10:12:14			
<u>_</u>			
Fig. 5. Informazioni di rete			
Questo prodotto è provvisto di marchio CE. L'Itariori informazioni	cono		
disponibili su www.industrietechnik.it	50110		