## INSTRUCTION **OPTIGO OP5U**

EŃ



# *≈REGIN*

Read this instruction before installation and wiring of the product

Consult documentation in all cases where this symbol is used, in order to find out the nature of the potential hazards and any actions to be taken

# Controller with display

Optigo OP5U is a pre-programmed, configurable controller. It has 5 inputs/outputs and can be configured to control temperature, CO<sub>a</sub>, humidity or pressure. All configuration and normal handling is done using the display and the knob on the front. From revision R18, it is possible to connect an external PT1000 setpoint device.

### **Technical data**

Supply voltage Power consumption Ambient temperature Ambient humidity Storage temperature Display

3 VA 0...50°C Max. 90% RH -20...70°C Numeric / graphic. Background illumination

24 V AC ±15%. 50/60 Hz

#### Inputs/outputs Refer to connection illustrations and table below Terminal blocks Disconnectable, so-called lift type for cable cross-section max 2.5 mm<sup>2</sup> IP20 Protection class Material, casing Polycarbonate, PC 215 g incl. terminal blocks 122 x 120 x 64 mm (WxHxD incl. terminals. fixed installation) Pollution degree 2

-20..+60, 20...100, 60...140°C

-18...+60. 22...100. 62...140°C

0...100% of max set value on UI1

0...100% of max set value on UI1

0...100% of max set value on UI1

0...40°C

0...10°C

0...99°C

0...990 s

0...99

### **Temperature settings**

Weight

Dimensions

Temperature, supply air Setpoints External setpoint Neutral zone P-band I-time Min. limit damper

### Other settings

Setpoint values CO<sub>2</sub> General (GEN) Pressure (Pa) Scaling of UI1 CO<sub>2</sub> General Pressure

6732K VOV 18

### Neutral zone

### P-band

CO General (RH) Pressure (Pa)

I-time

**Control setting 5** Outdoor compens. start -20...+60°C

Setpoint pressure at -20°C outdoor temp.

0 Pa 2500 kPa

### Installation

OP5U must be mounted in a DIN-standard casing (minimum 7 modules) or in a cabinet, either on a DIN-rail or, using the two screwpockets provided, by being screwed to any suitable flat surface in the cabinet. The controller can also be mounted in a cabinet door or other control panel, using a suitable front-mounting kit. The controller must be connected to a 24 V AC safety insulating transformer providing mains insulation.

### Follow table 1 below for connection

Table 1. I/O connection terminals. Terminals 2, 20 and 50 are internally connected

Terminal	Designation	Operation
1	G	Supply voltage 24 V AC
2	G0	
3	-  +	
20	AGnd	Ref. for AO1 and AO2
21	AO1	010 V DC Output
22	AO2	010 V DC Output
41	DI+	Reference for DI1
42	DI1	Digital input
43	UI+	Reference for UI1 digital mode
44	UI1	010 V DC or Digital input
50	AGnd	Ref. for AI1 and UI1 analogue
51	Al1	PT1000 temp. sensor input
52	SPI	Input PT1000 setpoint device

Digital inputs DI and UI are only intended to be used with a potential-free contact or switch. If the Optigo OP5U and active sensors and actuators connected to it share transformer, it is essential that the same transformer-pole is used as reference for all the equipment. Failure to do so will prevent the equipment from functioning as intended and may also lead to damages.

For best protection against disturbances, a shielded twisted-pair cable should be used for wiring the sensors. Ground the shield at one end. The protection provided by the equipment may be impaired by improper use.

10...9900 ppm 0...100% 100 Pa 2500 kPa 12.5% of max 0...100% of UI1 0...100% of UI1

0...300% of UI1

0...990 s

0...10 V DC in

OPTIGO OP5U

1

### **Control modes**

Optigo can be configured to any one of the following control modes:

1. Temperature control

The temperature at the sensor is kept at the setpoint value by controlling the output signals on AO1 and AO2. The setpoint can be set directly from the display or via an external setpoint device. A single PI control loop is used.

The analogue outputs can be configured to the following combinations:

	A01	AO2	Display symbols
1	Heating	-	\ -ờ-
2	Cooling	-	/ <b>*</b>
3	Heating	Cooling	\/ -☆- ¥¥
4	Heating	Heating	\\ -\\\ -\\\
5	Cooling	Cooling	// ***
6	Heating	Damper	V 🔆 🗖
7	Cooling	Damper	V 🗰 🗖
8	Change-over	-	



Figure 1. Wiring example: Heating/cooling with change-over function and external setpoint device.

Level 1.6 of the menu is used for selecting the temperature operating range. Here, it is possible to select:

Low (1)	-20+60°C	Min. setpoint= -18, max.= +60
Medium (2)	20100°C	Min. setpoint= 22, max.= 100
High (3)	60140°C	Min. setpoint= 62,max.= 140

### 2. CO<sub>2</sub> control

The  $CO_2$ -value at the sensor is kept at the setpoint value by controlling the output signal on AO1. A single PI control loop is used. Min./max. limitation of the output is possible.





3. General control

The setpoint at the sensor is returned by controlling the output signals on AO1 and AO2. AO1 is used for positive control, AO2 for negative control. A single PI control loop is used.

If you want to max. limit the humidity, connect a HMH humidistat in series with the start signal to terminals 41 and 42.







4. Pressure control

5.

The pressure at the sensor is kept at the setpoint value by controlling the output signal on AO1. A single PI control loop is used. The AO1 inverted signal is recieved from AO2.



Figure 4. Wiring example: Pressure control.

Pressure control with outdoor compensation The pressure at the sensor is kept at the setpoint value by controlling the output signal on AO1. The setpoint is automatically adjusted according to the outdoor temperature. A single PI control loop is used. When this control mode is used, the temperature range is adjusted down to the low setting (-20...+60°C). The AO1 inverted signal is recieved from AO2.



Figure 5. Wiring example: Outdoor temperature compensated pressure control.

### The display menu system

The display menu system is divided into two levels, the configuration level (10-second level) and the basic level.

### The configuration level (10-second level)

This level is reached from the Base Display (see the section *The basic level* below) by holding the encoder button depressed for 10 seconds. The 10-second level holds all the configuration menus. Note: The controller must display the Base Display when pressing the encoder knob to reach the 10-second level.



Table 2 below shows how the 10-second level is organised. When you enter the 10-second level, you will see menu level 0. Here, you choose the control mode. You navigate through the menus and control modes by turning and clicking on the encoder knob.

#### Table 2. Display menus in the 10-second level

Menu level	Control modes				
0	1	2 ↓ 000 , 200 ↓ 00	3 GEN , ≞ ≎ ∃	4	5 ∞⊴∏ / <sup>5.0</sup> ≎ ⊑
1	Output signal	Transmitter range UI1	Transmitter range UI1	Transmitter range UI1	Transmitter range UI1
2	Neutr. zone	-	Neutr. zone	-	-
3	P-band	P-band ₽,23 ♦!	P-band	P-band	P-band
4	I-time Ţ,u ◇Ŀ.	I-time Ţ,² <sup>24</sup> ¢_b_,	I-time Ţ,ªҸ ¢Ŀ	I-time	I-time △ I , <sup>8.4</sup> ◇ L ,
5a	Damper min.position MIN, <sup>IS</sup> ≎20	Output min. limitation MIN , <sup>25</sup> ≎20 , ₀	-	-	-
5b		Output max. limitation MAX, 25 ◆20 、₪	-	-	-

6	Tempera- ture scale ↓ĤI / , <sup>⊮</sup> ♀	-	-	-	-
7	-	-	-	-	-
8	-	-	-	-	-
9a	-	-	-	-	Startpoint for outdoor compen- sation
9b	-	-	-	-	Max. com- pensation
E	External setpoint EXT,™ ∘⊆p-				
11	۱/٥ ۱/۵٫۵٬۱۱	ا/O ۱/۵٫۵٫۱ ¢	ا/O ™¢	ا/O ∿⊡ , ™	ا\O ©∏\.∏ \$ ¢
		OK	OK	OK	

Choose control mode in menu level 0 by clicking on the knob so the "Menu holds changeable values" symbol (see the section *Display symbols* below) starts flashing, and then turning the knob. When the control mode you want to choose is displayed, click once more on the knob so that the symbol "Menu holds changeable values" ( $\diamondsuit$ ) stops flashing.

When you have chosen the control mode, you move between the menu levels by turning the knob when the symbol "Menu holds changeable values" ( $\diamondsuit$ ) is not flashing.

In some cases, making a certain choice in one menu will mean that you will only see certain other menus.

**Example:** To set the I-time for control mode 3 (General control), go to menu 3.4. Click on the encoder knob. The symbol "Menu holds changeable values"  $(\diamondsuit)$  will start flashing. Change the value by turning the knob and confirm the change by clicking on the knob.

To exit the 10-second level, go to menu level 12 (Menu OK), and click on the encoder knob. You will be returned to the basic level (see below). There is also a time-out function that will automatically exit the configuration level after 5 minutes of inaction.

### Storage of settings

All configuration settings become valid as soon as they are entered by clicking the encoder knob. They are however not written to the flash memory until you exit the configuration level either via the OK menu or via the time-out function.

To exit the configuration level without saving the changes to flash memory, cut the supply voltage when still in the configuration level. All values will be kept as they were before you entered the configuration level.

See the "Optigo OP5U Manual" for more information about the configuration menus in the 10-second level. The manual can be downloaded from www.regincontrols.com.

### The basic level

The Base Display is shown when there is no operator activity.



**I/O:** By turning the knob counter clockwise when the Base Display is shown, until the text I/O is displayed, and then clicking on the knob, you can access a menu where you can look at the values and states of all the inputs and outputs. To exit this menu, click on the knob and then turn it clockwise and you will be returned to the Base Display.

<sup>۱۱۱</sup> , ۱۰۱ ¢	◎ RI / / /// ◇20.6
------------------------	-----------------------

**Setpoint:** When in the Base Display, a click on the encoder button gives direct access to the Setpoint menu. To change the setpoint, click on the encoder knob again. The symbol "Menu holds changeable values" ( $\diamondsuit$ ) will start flashing. Change the value by turning the knob and confirm the change by clicking on the knob.



### **External setpoint**

Starting with revision R18, it is possible to either use an external PT1000 setpoint device or to set the setpoint value via the display. External setpoint can only be used for control mode 1 (temperature control), and then between 0...40°C. For choice of internal or external setpoint, go to menu 1.E, set EXT SP to ON for external setpoint or OFF for internal. When using an external setpoint device, you can only see the current setpoint in the setpoint menu. When using an external setpoint device be set to the lowest area.







Configuration menu: choice of external or internal setpoint

I/O menu: SPI selected, the actual value is shown

Calculated setpoint: In control mode 5, Pressure control with outdoor compensation, the controller does not work towards a fixed setpoint value. Instead, it works towards a calculated setpoint, which varies with the outdoor temperature. The calculated setpoint is displayed by turning the knob clockwise when in the Base Display.



### **Display symbols**



### Reset to factory setting

OP5U can be reset to factory settings by configuring General control (control mode 3) and setting the transmitter range to 100% and the P-band to 99. Then cut the power supply. When power is reapplied all configuration settings will be reset to factory setting.

# CE

This product carries the CE mark. For more information, see www.regincontrols.com.

### Contact

AB Regin, Box 116, SE-428 22 Kållered, Sweden Tel: +46 31 720 02 00, Fax: +46 31 720 02 50 www.regincontrols.com, info@regin.se

# **SV**



Läs denna instruktion innan produkten monteras och ansluts



Följ alltid de anvisade säkerhetsföreskrifterna i dokumentationen för att förebygga risken för brand, elstöt och personskador

INSTRUKTION

**OPTIGO OP5U** 

# **Regulator med display**

Optigo OP5U är en förprogrammerad, konfigurerbar regulator. Den har 5 ingångar/utgångar och kan konfigureras till att styra temperatur, CO<sub>2</sub>, fukt eller tryck. All konfigurering och normal hantering görs via displayen och ratten på framsidan av regulatorn. Från och med revision R18 finns det möjlighet att ansluta en extern PT1000 börvärdesomställare.

### Tekniska data

Matningsspänning	24 V AC ±15%, 50/60 Hz
Effektförbrukning	3 VA
Omgivningstemperatur	050°C
Omgivande luftfuktighet	Max. 90% RH
Lagringstemperatur	-2070°C
Display	Numerisk / grafisk. Bakgrundsbelyst.
Ingångar/utgångar	Se inkopplingsbilder och tabell nedan
Skruvplintar	Löstagbara, av hisstyp för kabelarea
	max 2,5 mm <sup>2</sup>
Skyddsklass	IP20
Material hölje	Polycarbonat, PC
Vikt	215 g inkl. plintar
Mått	122 x 120 x 64 mm (BxHxD inkl. plintar
	fast installation)
Nedsmutsningsgrad	2

### Temperaturinställningar

Temperatur	-20+60,
Börvärden	-18+60
Externt börvärde	040°C
Neutralzon	010°C
P-band	099°C
I-tid	0…990 s
Minbegränsning spjäll	099

20...100. 60...140°C , 22...100, 62...140°C

4

### Övriga inställningar

### Börvärden

- CO<sub>2</sub> Generell (GEN) Tryck (Pa)
- Skalning av UI1
- Tryck
- Generell
- CO<sub>2</sub>
- 0...100% av max inställt värde på UI1 0...100% av max inställt värde på UI1 0...10 V DC in 10...9900 ppm' 1...100% 100 Pa...2500 kPa

12,5% av max

0...100% av max inställt värde på UI1

Neutralzon

### P-band

CO Generell (GEN) Tryck (Pa)

### 0...100% av UI1 0...100% av UI1 0...300% av UI1

I-tid

### **Reglerfall 5**

Startpunkt för utekompensering

#### Börvärde tryck vid -20°C utetemp.

0 Pa...2500 kPa

-20...+60°C

0...990 s

### Installation

OP5U måste monteras i en standard DIN-kapsling (min 7 moduler) eller i apparatskåp, antingen på en DIN-skena eller, med hjälp av de två skruvfickorna, genom att skruvas fast på lämplig slät yta i apparatskåpet. Regulatorn kan även monteras i apparatskåpsdörr eller kontrollpanel med hjälp av lämpligt frontmonteringskit. Regulatorn ska anslutas till en 24 V AC skyddstransformator (SELV).

Följ tabell 1 nedan för anslutning.

### Tabell 1. I/O anslutningsplintar

Plint	Beteckning	Funktion
1	G	Matningsspänning 24 V AC
2	G0	
3	-l	
20	AGnd	Ref. för AO1 och AO2
21	AO1	010 V DC Utgång
22	AO2	010 V DC Utgång

41	DI+	Referens för DI1
42	DI1	Digital ingång
43	UI+	Referens för UI1 digital
44	UI1	010 V DC eller Digital ingång
50	AGnd	Ref. för Al1 och Ul1 analog
51	Al1	Ingång PT1000 temp.givare
52	SPI	Ingång PT1000 börvärdesomställare

De digitala ingångarna DI och UI får endast anslutas till potentialfria kontakter.

Om Optigo OP5U och de aktiva givare och ställdon som kopplas till den delar transformator, är det nödvändigt att samma transformatorpol används som referenspol till all utrustning. Annars finns det risk att utrustningen skadas eller inte fungerar som den är tänkt.

För bästa störskydd bör en skärmad, partvinnad kabel användas för inkoppling av givare. Skärmen ska jordas i ena änden. Skyddet som utrustningen ger kan försämras vid felaktig användning.

### Reglerfall

Optigo kan konfigureras till ett av följande reglerfall:

1. Temperaturreglering

Temperaturen vid givaren hålls till börvärdet genom reglering av utsignalerna på AO1 och AO2. Börvärdet kan ställas direkt från displayen eller via en extern börvärdesomställare. En regulatorkrets med PI-reglering används.

De analoga utgångarna kan sättas till följande kombinationer:

	AO1	AO2	Displaysymboler
1	Värme	-	\ -ờ-
2	Kyla	-	/ <b>*</b>
3	Värme	Kyla	∖/ -ḋ- ¥¥
4	Värme	Värme	\\ -\ <u>\</u>
5	Kyla	Kyla	// ※※
6	Värme	Spjäll	V 🔆 🗖
7	Kyla	Spjäll	\∕ * 7
8	Change-over	-	θ̈́



Figur 1. Inkopplingsexempel: Värme/kyla med change-over-funktion och extern börvärdesomställare.

I menynivå 1.6 väljs temperaturarbetsområde. Här går att välja:

₋åg (1)	-20+60°C	Börvärde min.= -18, max.= 60
vlellan (2)	20100°C	Börvärde min.= 22, max.= 100
Hög (3)	60140°C	Börvärde min.= 62, max.= 140

#### 2. CO<sub>2</sub>-reglering

CO<sub>2</sub>-värdet vid givaren hålls till börvärdet genom reglering av utsignalen på AO1. En regulatorkrets med PI-reglering används. Min-/max-begränsning av utgången är möjlig.



Figur 2. Inkopplingsexempel: CO,-reglering med spjäll eller frekvensomvandlare.

#### Generell reglering 3.

Börvärdet vid givaren erhålls genom reglering av utsignalerna på AO1 och AO2. AO1 används för positiv reglering, AO2 för negativ reglering. En regulatorkrets med PI-reglering används.





4. Tryckreglering

Trycket vid givaren hålls till börvärdet genom reglering av utsignalen på AO1. En regulatorkrets med PI-reglering används. Ur AO2 fås den inverterade signalen av AO1.



Figur 4. Inkopplingsexempel: Tryckreglering.

5. Tryckreglering med utekompensering

> Trycket vid givaren hålls till börvärdet genom reglering av utsignalen på AO1. Börvärdet regleras automatiskt enligt utetemperaturen. En regulatorkrets med PI-reglering används. Vid användning av detta reglerfall sätts temperaturområdet till det låga (-20...+60°C). Ur AO2 fås den inverterade signalen av AO1.



Figur 5. Inkopplingsexempel: Utetemperaturkompenserad tryckreglering.

### **Displayens menysystem**

Displayens menysystem är indelat i två nivåer, konfigureringsnivån (10-sekundersnivån) och grundnivån.

### Konfigureringsnivån (10-sekundersnivån)

Denna nivå når man från Grunddisplayen (se avsnitt Grundnivån nedan) genom att hålla ratten intryckt i 10 sekunder. 10-sekundersnivån innehåller alla konfigureringsmenverna. OBS: För att komma till 10-sekundersnivån måste man befinna sig i Grunddisplayen när man håller ratten intryckt.



Tabell 2 nedan visar hur 10-sekundersnivån är uppbyggd. Det första man ser när man kommer in i konfigureringsnivån är menynivå 0. Här väljer man reglerfall. Navigera genom menyerna och reglerfallen genom att vrida och klicka på ratten.

### Tabell 2. Displaymenyer i 10-sekundersnivån

Meny- nivå	Reglerfall				
0	1 ↓ ,	<b>2</b> ↓ [02,20 ↓ 2	3 GEN , ≞ ◆ ∃	4	5 •
1	Utsignal ♦	Mätområde givare UI1	Mätområde givare UI1	Mätområde givare UI1	Mätområde givare UI1
2	Neutr. zon NZ , ℓ² ⇔ Ч.;	-	Neutr. zon NZ , <sup>32</sup> ≎ Ч.⊡	-	-
3	P-band ₽,™	P-band	P-band	P-band ↓ 9.9 ↓ 9.9	P-band ⇔ P , 58 ⇒ 25



Välj reglerfall i menynivå 0 genom att klicka på ratten så att symbolen "Menyn innehåller ändringsbara värden" (se avsnitt Displaysymboler nedan) börjar blinka, och vrid sedan på ratten. Klicka en gång till på knappen när det önskade reglerfallet visas så att symbolen "Menyn innehåller ändringsbara värden" (🛇) slutar blinka.

Efter att man har valt reglerfall förflyttar man sig mellan menynivåerna genom att vrida ratten då symbolen "Menyn innehåller ändringsbara värden" (�) inte blinkar.

I vissa fall leder ett val i en meny till att man bara ser vissa andra menyer.

**Exempel:** För att ställa in I-tid för reglerfall 3 (Generell reglering), gå till meny 3.4. Klicka på ratten. Symbolen "Menyn innehåller ändringsbara värden" (�) börjar blinka. Ändra värdet genom att vrida ratten och bekräfta ändringen genom att klicka på ratten.

För att lämna 10-sekundersnivån, gå till menynivå 12 (Meny OK), och klicka på ratten. Du kommer då tillbaka till grundnivån (se nedan). Det finns även en time-out-funktion som gör att regulatorn automatiskt går ur konfigureringsnivån efter 5 minuters inaktivitet.

### Lagring av inställningar

Alla konfigureringsinställningar är giltiga så snart de har valts genom ett klick på ratten. De skrivs dock inte till flashminnet förrän man lämnar konfigureringsnivån via OK-menyn eller time-out-funktionen. För att lämna konfigureringsnivån utan att spara ändringarna till flashminnet, bryt matningsspänningen när du fortfarande befinner dig i konfigureringsnivån. Alla värden kommer bevaras som de var innan du gick in i konfigureringsnivån.

Se "Optigo OP5U Manual" för mer information om konfigureringsmenyerna i 10-sekundersnivån. Manualen kan laddas ner från www.regin.se.

### Grundnivån

Grunddisplayen visas när det inte är någon operatörsaktivitet.



**I/O:** Genom att vrida ratten moturs när man befinner sig i Grunddisplayen, tills texten I/O visas, och därefter klicka på ratten, kommer man till en meny där man kan se in- och utgångarnas värden och status. För att lämna denna meny, klicka på ratten och vrid den sedan medurs. Du kommer då tillbaka till Grunddisplayen.



**Börvärde:** När man befinner sig i Grunddisplayen och klickar på ratten kommer man direkt till Börvärdesmenyn. Klicka igen på ratten för att ändra börvärdet. Symbolen "Menyn innehåller ändringsbara värden" (◇) börjar blinka. Ändra värdet genom att vrida på ratten och bekräfta värdet genom att klicka på ratten.



### Extern börvärdesomställare

Från och med revision R18 finns det möjlighet att antingen använda en extern PT1000 börvärdesomställare eller att sätta börvärdet via displayen. Externt börvärde kan endast användas för reglerfall 1 (temperaturreglering), och då mellan 0...40°C. För val av internt eller externt börvärde, gå till meny 1.E, sätt EXT SP till ON för externt börvärde eller OFF för internt. När extern börvärdesomställare används kan man endast se aktuellt börvärde i börvärdesmenyn. Vid extern börvärdesomställare skall alltså området för temperatur vara inställt på det lägsta området.



Konfigureringsmeny: val av externt eller internt börvärde l/O-meny: SPI vald, ärvärdet visas

**Beräknat börvärde:** I reglerfall 5, Tryckreglering med utetemperaturkompensering, arbetar regulatorn inte mot det inställda börvärdet utan mot ett beräknat börvärde som är beroende av utetemperaturen. Genom att vrida ratten medurs när man befinner sig i Grunddisplayen visas det beräknade börvärdet.



### Displaysymboler



### Återställning till fabriksinställning

OP5U kan återställas till fabriksinställning genom att man konfigurerar Fuktreglering (reglerfall 3) och sätter givarens mätområde till 100% och P-bandet till 99. Bryt sedan strömförsörjningen. När strömmen släpps på igen har alla konfigureringsinställningar återställts till fabriksinställning.

# CE

Denna produkt är CE-märkt. För mer information, se www.regincontrols.com

### Teknisk support

Teknisk hjälp och råd på telefon: 031 720 02 30

### Kontakt

AB Regin, Box 116, 428 22 Kållered Tel: +46 31 720 02 00, Fax: +46 31 720 02 50 www.regincontrols.com, info@regin.se

# FR

# INSTRUCTION OPTIGO OP5U



Veuillez lire cette instruction avant de procéder à l'installation et au raccordement de l'appareil.

Reportez-vous à la documentation à chaque fois que ce symbole est utilisé pour vérifier la nature des risques encourus et les mesures de précautions à prendre.

## Régulateur avec écran

Optigo OP5U est un régulateur préprogrammé configurable. OP5U est doté de 5 entrées/sorties et peut être configuré pour le contrôle de température, du  $CO_2$ , de l'humidité ou de la pression. La configuration et la gestion de l'automate se font directement à partir de l'écran et à l'aide du bouton de commande rotatif. A partir de la révision R18, il est possible de connecter un potentiomètre de consigne externe PT1000.

### Caractéristiques techniques

Tension d'alimentation	24 V AC ±15%, 50/60 Hz
Consommation d'énergie	3 VA
Température ambiante	050 °C
Humidité ambiante	Max. 90 %HR
Température de stockage	-2070 °C
Ecran	Numérique / graphique. Rétro-éclairage.
Entrées/Sorties	Voir les schémas de connexion et les
	tableaux ci-après.
Borniers de connexion	Débrochables, pour câble avec une
	section de 2,5 mm <sup>2</sup> max.
Indice de protection	IP20
Matière, boîtier	Polycarbonate, PC
Poids	215 g (borniers incl.)
Dimensions	122 x 120 x 64 mm (borniers inclus)

### Réglage température

lempérature de soufflage	-20+60, 20100, 60140°C
Points de consigne	-18+60, 22100, 62140°C
Consigne externe	040°C
Zone neutre	010°C
Bande proportionnelle	099°C
Temps d'intégration	0990 s
imite mini. registre	099

### Autres réglages

Points de consigne	
CO <sub>2</sub>	0100 % de la valeur max. sur UI1
Général (GEN)	0100 % de la valeur max. sur UI1
Humidité (HR)	0100 % de la valeur max. sur UI1
Pression (Pa)	0100 % de la valeur max. sur UI1
Facteur d'échelle de Ul1	010 V DC en entrée
CO <sub>2</sub>	109900 ppm
Général	0100%
Pression	100 Pa2500 kPa
Zone neutre	12,5% du max.
Bande P	
CO <sub>2</sub>	0100% de UI1
Général (HR)	0100% de UI1
Pression (Pa)	0300% de UI1
Temps I 0	990 s
Paramètres de commande	9 5
Démarrage de la	
compensation ext.	-20+60°C
Pression de consigne	
pour une température	
extérieure de -20 °C	0 Pa2500 kPa

### Installation

OP5U peut être monté dans un coffret standard DIN (au minimum 7 modules) ou bien en armoire, soit sur un rail DIN soit directement à l'aide des vis fournies. Optigo peut également être monté en façade d'armoire grâce au kit de montage prévu à cet effet (en option). Le régulateur doit être connecté à un transformateur d'isolation de sécurité 24 V AC qui assure l'isolation principale.

Voir le tableau 1 pour les raccordements.

Table 1. Borniers de raccordement des E/S. Les borniers 2, 20 et 50 sont tous connectés entre eux.

Borne Désignation		Fonction	
1	G	Alimentation 24 V AC	
2	G0		
3	-l		
20	AGnd	Référence pour AO1 et AO2	
21	AO1	Sortie 010 V	
22	AO2	Sortie 010 V	

41	DI+	Référence pour DI1
42	DI1	Entrée digitale
43	UI+	Référence pour UI1 digitale
44	UI1	010 V DC ou entrée digitale
50	AGnd	Référence pour AI1 et UI1 analogique
51	Al1	Entrée sonde de temp. PT1000
52	SPI	Entrée pour potentiomètre de consigne PT1000.

Les entrées digitales DI et UI ne doivent être raccordées qu'à des contacts libres de potentiel. Si l'Optigo OP5U, les sondes et autres organes de commande associés (actionneurs) sont alimentés par le même transformateur, il faut absolument s'assurer que le neutre du transformateur soit bien relié avec le neutre de chacun des autres appareils. Ne pas le faire peut causer des dysfonctionnements et même endommager l'appareil.

Pour limiter les perturbations, utilisez des câbles blindés lorsque vous câblez les sondes. Reliez la protection à la terre.

La protection fournie par le matériel peut être annulée par une mauvaise utilisation.

### Modes de régulation

Optigo peut être configuré pour les modes de contrôles suivants :

La température au niveau de la sonde est maintenue à la température de consigne en jouant sur les sorties AO1 et AO2. La valeur de consigne peut être réglée directement depuis l'écran ou via un potentiomètre de consigne externe. Une seule boucle PI est utilisée.

Les sorties analogiques peuvent être configurées pour les combinaisons suivantes :

	A01	AO2	Symboles utilisés pour l'affichage
1	Chauffage	-	\ <u>-</u> \.
2	Refroidissement	-	× ×
3	Chauffage	Refroidissement	, <b>-☆- ☆</b>
4	Chauffage	Chauffage	\\ -\\ -\\
5	Refroidissement	Refroidissement	// <b>* *</b>
6	Chauffage	Registre	
7	Refroidissement	Registre	V 💥 🗖
8	Change-over	-	θĽ







### 3. Contrôle générale

Le point de consigne au niveau de la sonde est rétabli en régulant le signal des sorties AO1 et AO2. AO1 est utilisé pour la régulation positive, AO2 pour la régulation négative. Une seule

### boucle PI est utilisée.

Si vous souhaitez utiliser une limite max. de l'humidité, utilisez un hygrostat HMH branché en série sur les bornes 41 et 42.







Le graphique ci-dessus correspond à une régulation P pure

4. Contrôle de pression

La pression au niveau de la sonde est maintenue à la valeur de consigne en jouant sur la sortie AO1. Une seule boucle PI est utilisée. Le signal AO1 inversé est reçu de AO2.



Figure 4. Exemple de câblage : Contrôle de pression

### 5. Contrôle de pression avec compensation de la température extérieure

La pression au niveau de la sonde est maintenue à la valeur de consigne en jouant sur la sortie AO1. Le point de consigne s'ajuste automatiquement en fonction de la température extérieure. Une seule boucle PI est utilisée. Lorsque ce mode de régulation est utilisé, la plage de température est adaptée en fonction du paramètre bas (-20...+60°C). Le signal AO1 inversé est reçu de AO2.



Figure 5. Exemple de câblage : Contrôle de pression avec compensation de la température extérieure

# Les menus disponibles pour le niveau de configuration (10 secondes)

Il y a deux niveaux d'accès: le niveau de configuration (10 secondes) et le niveau de base.

### Niveau de configuration (10 secondes)

Pour accéder au mode configuration, appuyez sur le bouton pendant 10 secondes à partir de l'écran d'accueil. Le niveau d'accès « 10 secondes » couvre l'ensemble des menus de configuration. Note : Le mode « 10 secondes » n'est accessible que depuis l'écran d'accueil.



Le tableau 2 ci-dessous montre la structure du menu de configuration et les différentes configurations possibles. Lorsque vous entrez dans le mode configuration, vous arrivez au niveau 0, c.-à-d. les menus qui permettent de choisir le mode de contrôle. Pour naviguer dans les menus tournez le bouton et appuyez pour valider votre choix.

Tableau 2. Menus accessibles dans le mode configuration



2	Zone neutre NZ , <sup>L2</sup> ⇔ Ҷ <sub>Ω</sub>	-	Zone neutre NZ → <sup>32</sup> ◆ Ч_□	-	-
3	Bande-P P , <sup>JB</sup> ◆2∃ <sup>™</sup>	Bande-P P,ª³ ♦ ]oo	Bande-P ₽ , <sup>3,3</sup> ◆ <u>5</u> ,	Bande-P	Bande-P
4	Temps-I Ţ,⊮ ≎_Ŀ	Temps-I	Temps-I Ţ,ªҸ ◆∐	Temps-I Ţ, <sup>ਸ਼ਸ਼</sup> ◆_L	Temps-I □ I , <sup>SY</sup> ◆ II ,
5a	Position minimum du registre	Limite min. en sortie MIN, <sup>25</sup> ¢20 °ø	-	-	-
5b		Limite max. en sortie	-	-	-
6	Échelle de température ↓AI / , <sup>ル5</sup> ◇	-	-	-	-
7	-	-	-	-	-
8	-	-	-	-	-
9a	-	-	-	-	Démarrage de la comp. extérieure
9b	-	-	-	-	Comp.max
E	Consigne externe EXT, <sup>DE</sup> ogp-				
11	E/S ↓↓↓↓	E/S v	E/S	E/S ↓ [] \ [] , <sup>90</sup>	E/S □ ↓ □ , 5// \$
	OK	DK	<u> </u>	<u> </u>	OK

Lorsque vous êtes au niveau 0, vous pouvez choisir le mode de contrôle. Appuyez sur le bouton et vérifiez que l'icône indiquant que « le menu contient des valeurs paramétrables » ( $\diamond$ ) se met à clignoter à l'écran (voir § *Symboles utilisés pour l'affichage* ci-après). Lorsque le mode de contrôle souhaité est affiché, appuyez une nouvelle fois sur le bouton pour valider. L'icône indiquant que « le menu contient des valeurs paramétrables » ( $\diamond$ ) arrête de clignoter.

Ces menus ne sont pas affichés par défaut mais en fonction de l'application et des options choisies par l'opérateur au fur et à mesure de la configuration.

**Exemple:** Pour régler le temps d'intégration dans le mode de régulation 3 (contrôle d'humidité), allez dans le menu 3.4. Appuyez sur le bouton d'encodage. L'icône indiquant que « le menu contient des valeurs paramétrables » ( $\diamondsuit$ ) se met à clignoter. Réglez la valeur souhaitée en tournant le bouton et appuyez sur le bouton pour valider.

Pour quitter le mode configuration, allez au niveau 12 (Menu OK) et appuyez sur le bouton. Vous revenez alors à l'écran d'accueil. Ce menu dispose aussi d'un sous-menu OK qui permet de revenir à l'écran d'accueil. Il y a enfin une fonction de déconnexion automatique qui permet de sortir du mode configuration après 5 minutes d'inactivité.

### Sauvegarde des réglages

Tous les réglages deviennent actifs à partir du moment où ils ont été validés, c.-à-d. une fois que vous avez appuyé sur le bouton. Cependant ils ne sont sauvegardés dans la mémoire flash que lorsque vous quittez le mode configuration (soit via le menu OK, soit via la déconnexion automatique).

Pour sortir du mode configuration sans sauvegarder les changements dans la mémoire flash, coupez l'alimentation de l'Optigo alors que vous trouvez toujours dans le mode configuration. Le régulateur revient alors automatiquement aux dernières valeurs sauvegardées avant que vous ne fassiez les modifications.

Voir le manuel «Optigo OP5U - Manuel» pour en savoir plus sur les menus de configuration. Le manuel peut être téléchargé depuis le site de Regin : www.regin.fr.

### Niveau de base

Ecran de bienvenue :

C'est l'écran qui est affiché lorsque qu'il n'y a pas d'action de l'opérateur.



### E/S :

A partir de l'écran d'accueil, tournez le bouton dans le sens inverse des aiguilles d'une montre jusqu'à ce que le texte I/O (entrées/sorties) s'affiche. Appuyez sur le bouton pour renter dans le menu et visualiser les états et valeurs des entrées/sorties. Pour sortir du menu, appuyez de nouveau sur le bouton et tourner dans le sens des aiguilles d'une montre pour revenir à l'écran d'accueil.



### Points de consigne :

A partir de l'écran d'accueil, appuyez sur le bouton pour accéder au menu de réglage des consignes. Pour changer le point de consigne, appuyez de nouveau sur le bouton. L'icône indiquant que « le menu contient des valeurs paramétrables » (�) se met à clignoter. Réglez la valeur souhaitée en tournant le bouton et appuyez sur le bouton pour valider.



### Consigne externe

À partir de la revision R18 il est possible d'utiliser un potentiomètre de consigne externe PT1000 ou de régler la valeur de consigne via l'écran. Le point de consigne externe ne peut être utilisé qu'avec le mode de régulation 1 (contrôle de température), puis entre 0...40°C. Pour choisir si le point de consigne est interne ou externe, allez dans le menu 1.E, réglez EXT SP sur ON pour un point de consigne externe et sur OFF pour un point de consigne interne. Avec le point de consigne externe, vous ne pouvez voir la valeur actuelle de la consigne que dans le menu de réglage des consignes. Lorsqu'un appareil externe est utilisé pour déterminer le point de consigne, l'échelle de température doit être paramétrée sur la plage la plus basse.



Menu de configuration : choix d'un point de consigne externe ou interne

Menu E/S : SPI sélectionné, la valeur réelle est affichée

### Consigne calculée :

Avec le mode de régulation 4 « Contrôle de pression avec compensation de la température extérieure ». le régulateur ne travaille pas avec une consigne fixe. Au lieu de cela, il travaille avec une consigne calculée, qui varie en fonction de la température extérieure. La consigne calculée est affichée en tournant le bouton dans le sens des aiguilles d'une montre à partir de l'écran d'accueil.



### Symboles utilisés pour l'affichage



### Revenir aux réglages par défaut (réglages usine)

Pour revenir aux réglages d'usine d'OP5U, choisissez le mode Contrôle générale (mode 3) et réglez la plage de mesure du transmetteur sur 100% et la bande-P sur 99. Coupez ensuite l'alimentation électrique d'OP5U. Lorsque vous remettez le courant, tous les paramètres sont réinitialisés à leurs valeurs par défaut.

# CE

Ce produit porte la margue CE. Pour plus d'informations, voir www.regincontrols.com.

### Contact

Regin Control SARL, 32 rue Delizy, 93500 Pantin Tél. : +33 (0)1 41 71 00 34, Fax : +33 (0)1 41 71 46 46 www.regincontrols.com, info@regin.fr

# ANLEITUNG **Optigo OP5U**

1 Montageanleitung vor Installation und Anschluss des Produktes lesen.

Dieses Symbol macht auf eventuelle Gefahren bei der Handhabung des Produkts und der in der Dokumentation nachzulesenden Maßnahmen aufmerksam.

# **Regler mit Display**

DE

Optigo OP5U ist ein vorprogrammierter, konfigurierbarer Regler. Er verfügt über 5 Ein-/Ausgänge und kann so konfiguriert werden, dass er Temperatur, CO<sub>a</sub>, relative Feuchte oder Druck regelt. Sämtliche Einstellungen und Konfigurationen werden über das Display und den Drückdrehknopf direkt am Regler ausgeführt. Ab Version R18 kann ein externer Sollwertgeber mit PT1000 Kennlinie angeschlossen werden.

### Technische Daten

Versorgungsspannung	24 V AC ±15%, 50/60 Hz
Stromverbrauch	3 VA
Umgebungstemperatur	050°C
Raumfeuchte	Max. 90% rel.F.
Lagertemperatur	-2070°C
Display	numerisch / grafisch Hintergrundbeleuch
	tung.
Ein- / Ausgänge	Siehe Anschluss-Abbildungen und Tabelle
	unten
Klemmleisten	Steckbar, Lift-Typ für Kabelquerschnitte mit
	max. 2,5 mm <sup>2</sup>
Schutzart	IP20
Material, Gehäuse	Polykarbonat, PC
Gewicht	215 g, einschl. Klemmleisten
Abmessungen	122 x 120 x 64 mm, (B x H x T, einschl.
	Klemmleisten, Festinstallation)
Cohodotoffholootungograd	0

Schadstoffbelastungsgrad 2

### Temperatureinstellungen

Temperatur, Zuluft	-20+60, 20100, 60140°C
Sollwert	-18+60, 22100, 62140°C
Externer Sollwert	040° C
Neutrale Zone	010° C
P-Band	099° C
I-Zeit	0990 s
Grenzwert Min. Klappen	099

### Weitere Einstellungen Sollwerte

CO2 Universal (GEN) Druck (Pa) **Skalierung UI1** CO<sub>2</sub> Universal Druck **Neutrale Zone** P-Band CO. Universal (GEN) Druck (Pa) I-Zeit **Regelmodus 5** Start für außentemp. Reaeluna Sollwert Druck bei

0...100% des max Einstellwertes an UI1 0...100% des max Einstellwertes an UI1 0...100% des max Einstellwertes an UI1 0...10 V DC in 10...9900 ppm 0...100% 100 Pa...2500 kPa 12.5% von max 0...100% von UI1 0...100% von UI1 0...300% von UI1 0 990 s

-20...+60°C -20° CAußentemp.

0 Pa...2500 kPa

### Installation

OP5U kann in ein DIN Standardgehäuse (mind. 7 Module) montiert werden oder in einem Schaltschrank - entweder auf eine DIN-Schiene oder mit Hilfe der beiden Schraublöchern auf eine geeignete, flache Platte direkt in den Schrank. Der Regler kann mit passendem Frontmontagebausatz in eine Schaltschranktür oder eine andere Schalttafel montiert werden.

Der Regler muss an einen 24 V AC Sicherheitstransformator angeschlossen werden (SELV).

Siehe Tabelle 1 Verbindungsanschlüsse.

Tabelle 1. Eingangs- / Ausgangsklemmen. Klemmen 2, 20 und 50 sind intern verbunden.

Klemme	Angabe	Betrieb	
1	G	Versorgungsspannung 24 V AC	
2	G0		
3	-  +		
20	AGnd	Ref. für AO1 und AO2	
21	AO1	010 V DC Ausgang	
22	AO2	010 V DC Ausgang	
41	DI+	Referenz für DI1	
42	DI1	Digitaleingang	
43	UI+	Referenz für UI1 Digitalmodus	
44	UI1	010 V DC oder Digitaleingang	

50	AGnd	Ref. für AI1 und UI1 analog
51	Al1	PT1000 Temperaturfühler Eingang
52	SPI	Eingang PT1000 Sollwertgeber

Die digitalen Eingänge und UI sind nur für die Verwendung mit einem potentialfreien Kontakte oder Schalter vorgesehen. Werden der Optigo OP5U und die angeschlossenen aktiven Fühler und Stellantriebe vom gleichen Transformator gespeist, muss als Bezugsmasse immer der gleiche Transformatorpol für die gesamte Installation benutzt werden. Ist die Bezugsmasse nicht die gleiche, können die Geräte nicht korrekt arbeiten und es kann zu erheblichen Schäden kommen.

Zum besseren Schutz vor Störungen sollte für den Fühleranschluss ein geschirmtes TP Kabel verwendet werden. Die Schirmung ist an einer Seite zu erden.

Der Geräteschutz kann durch unsachgemäßen Gebrauch beeinträchtigt werden.

### Reglerfunktionen

Optigo kann für folgende Reglerfunktionen konfiguriert werden:

### 1. Temperaturregelung

Der Istwert wird durch die Ansteuerung der Ausgangssignale AO1 und AO2 auf dem Sollwert gehalten. Der Sollwert kann direkt über das Display oder einen externen Sollwertgeber eingestellt werden. Ein PI Regelkreis wird verwendet. Die analogen Ausgänge können für folgende Kombinationen konfiguriert werden:

	AO1	AO2	Displaysymbole	
1	Heizen	-	\ -ờ-	
2	Kühlen	-	× ×	
3	Heizen	Kühlen	, <b>, , , , , , , , , , , , , , , , , , </b>	
4	Heizen	Heizen	\\ -\\	
5	Kühlen	Kühlen		
6	Heizen	Klappen	V Š <b>Ž</b>	
7	Kühlen	Klappen		
8	Change-Over	-	Ů Ř	



Abb.1. Klemmenbelegung: Heizen / Kühlen mit Change-Over und externem Sollwertgeber

Menü 1.6 wird für die Wahl des Temperaturbereichs verwendet. Hierbei kann Folgendes gewählt werden:

Niedrig (1)	-20+60°C	Min. Sollwert = -18 °C, max.= +60 °C
Mittel (2)	20100°C	Min. Sollwert = -22 °C, max.= +100 °C
Hoch (3)	60140°C	Min. Sollwert = +62 °C,max.= +140 °C

### 2. CO<sub>2</sub> Regelung

Der CO2-Istwert wird durch die Ansteuerung des Ausgangssignals AO1 auf dem Sollwert gehalten. Ein PI Regelkreis wird verwendet. Eine min-/max Begrenzung des Ausgangs ist möglich.



Abb.2. Klemmenbelegung:  $\mathrm{CO}_2$ -Regelung mit Klappen oder Frequenz-umrichter

3. Universalregler

Der Istwert wird durch die Ansteuerung der Ausgangssignale AO1 und AO2 auf dem Sollwert gehalten. Mit AO1 wird z.B. bei einer Feuchteregelung befeuchtet (positive Regelung), mit AO2 en-

OPTIGO OP5U

tfeuchtet (negative Regelung). Ein PI Regelkreis wird verwendet. Soll die relative Feuchte auf einen Maximalwert begrenzt werden, ist ein HMH Hygrostat in Reihe mit dem Startsignal an die Klemmen 41 und 42 anzuschließen.



Abb.3. Anwendungsbeispiel: Kombinierte Befeuchtung / Entfeuchtung



Kennlinie des Reglers, dargstellt als P-Regler

### 4. Druckregelung

Der Druckistwert wird durch die Ansteuerung des Ausgangs AO1 auf dem Sollwert gehalten. Ein PI Regelkreis wird verwendet. Am Ausgang AO2 liegt das invertierte Ausgangssignal von AO1 an.



Abb.4. Klemmenbelegung: Druckregelung

5. Außentemperaturgeführte Druckregelung Der Druckistwert wird durch die Ansteuerung des Ausgangs AO1 auf dem Sollwert gehalten. Der Sollwert wird automatisch in Abhängigkeit der Außentemperatur gebildet. Ein PI Regelkreis wird verwendet. Wird diese Regelfunktion verwendet, wird der Temperaturbereich auf den niedrigsten Temperaturbereich (-20...+60°C) angepasst. Am Ausgang AO2 liegt das invertierte Ausgangssignal von AO1 an.



Abb.5. Klemmenbelegung: Außentemperaturgeführte Druckregelung

### Das Display-Menüsystem

Das Display-Menüsystem ist in zwei Untermenüs aufgeteilt: das Konfigurationsmenü (10-Sekunden-Menü) und das Basismenü.

### Das Konfigurationsmenü (10-Sekunden-Menü)

Das Menü wird über das Basismenü aufgerufen (siehe Abschnitt *Das Basismenü* unten), indem der Drehknopf für 10 Sekunden gedrückt wird. Im 10-Sekunden-Menü befinden sich sämtliche Konfigurationsmenüs. Hinweis: Um das 10-Sekunden-Menü zu erreichen, muss der Regler bei Drücken den Drehknopfs das Basismenüdisplay anzeigen.



Tabelle 2 unten zeigt die Anordnung des 10-Sekunden-Menüs. Wenn das 10-Sekunden-Menü aufgerufen wird, erscheint Konfigurationsmenü 0. Hier wird der Regelmodus ausgewählt. Die Navigation durch Menüs und Regelmodi erfolgt durch Drehen und Drücken des Drehknopfes.

Tabelle 2. Displaymenüs des 10-Sekunden-Menüs

Menü- ebene	Regelmodi				
0	1 ↓ ↓ ↓ ↓	2 ↓ ↓	3 ≈ 3	4 ◇□ / ◇ □	5 ∞⊿₽ , <sup>5.0</sup> ◇ 5
1	Ausgangs- signal ♀ੵੵੑੵੵੵੵ	Messbereich UI1 2007,21	Messbereich UI1	Messbereich UI1 ≩₽,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	Messbereich UI1 QAR SIIII
2	Neutralzone	-	Neutralzone NZ , 3₽ ≎ Ч_⊡™	-	-

3	P-Band ₽	P-Band ₽,23 ♦ 100	P-Band	P-Band	P-Band
4	I-Zeit Ţ,IJ ◆ ┣,	I-Zeit Ţ,29 ♦ [],	I-Zeit I J PB	I-Zeit I , 99 ♦ IL ,	I-Zeit △ I , <sup>89</sup> ◇ L ,
5a	Klappen, MinPosition MIN, ⊐5 ≎20 ₅ ₪	Ausgang min. Begr. MIN , <sup>25</sup> ≎20	-	-	-
5b		Ausgang max. Begr. ♪ 20 、 ₀			
6	Temp.bereich ↓用I / , <sup>1,5</sup> ◆	-	-	-	-
7		-	-	-	-
8	-	-	-	-	-
9a	-	-	-	-	Startpunkt für Außen- temperatur- kompensation
9b	-	-	-	-	Maximale Kompensation
E	Externer Sollwert EXT, <sup>LE</sup> ≎⊊₽~				
11	۱/٥ ۵ پالا م	ا\0 ™, ق\1 ¢	ا∪ انقر []\] ¢	ا/o ↓\_, ۳/۱	ا/O ۵.1`↓ ۵.1 ¢
	OK	OK	OK	OK	OK

Der Regelmodus wird in Menüebene 0 durch Drücken des Drehknopfes ausgewählt, so dass das Symbol "Menü mit veränderbaren Werten" (siehe Abschnitt *Displaysymbole* unten) zu blinken beginnt, danach den Knopf drehen. Wird der gewünschte Regelmodus angezeigt, den Knopf erneut drücken. Das Symbol "Menü mit veränderbaren Werten" (�) hört auf zu blinken.

Wurde der Regelmodus ausgewählt und das Symbol "Menü mit veränder-

OPTIGO OP5U

baren Werten" (◇) blinkt nicht mehr, kann durch Drehen des Knopfes zwischen den Menüebenen gewechselt werden.

In einigen Fällen werden durch bestimmte Eingaben in einem Menü nicht alle weiteren Menüs gezeigt.

**Beispiel:** Um die I-Zeit im Regelmodus 3 (Universalregler) einzustellen, muss Menü 3.4 eingestellt werden. Den Drehknopf drücken. Das Symbol "Menü mit veränderbaren Werten" (◇) beginnt zu blinken. Den Wert durch Drehen des Knopfes ändern und die Änderung durch Drücken des Knopfes bestätigen.

Um das 10-Sekunden-Menü zu verlassen, muss auf Menüebene 12 (Menü OK) gewechselt und der Knopf gedrückt werden. Danach wird wieder das Basisdisplay angezeigt (siehe unten). Das Konfigurationsmenü wird automatisch nach 5 Minuten Inaktivität verlassen.

### Speicherung der Einstellungen

Alle Konfigurationseinstellungen sind nach Drücken des Drehknopfes festgelegt. Die Übertragung in den Flashspeicher geschieht erst, wenn das Konfigurationsmenü über das OK-Menü oder bei Inaktivität verlassen wird.

Um das Konfigurationsmenü zu verlassen ohne die Änderungen im Flashspeicher zu speichern, ist die Stromversorgung noch im Konfigurationsmenü zu unterbrechen. Alle Werte entsprechen denen, vor Aufrufen des Konfigurationsmenüs.

Für weitere Informationen über das Konfigurationsmenü im 10-Sekunden-Menü, siehe das "Optigo OP5U Handbuch". Das Handbuch kann unter www.regincontrols.de heruntergeladen werden.

### Das Basismenü

Falls keine Eingaben erfolgen, wird das Basisdisplay angezeigt.



**Eingänge/Ausgänge (I/O):** Durch Drehen des Knopfes gegen den Uhrzeigersinn bis im Display der Text "I/O" angezeigt wird und der Bestätigung dieser Eingabe durch Drücken den Knopfes, wird ein Menü angezeigt, in welchem die Ein- und Ausgangswerte und deren Status abzulesen sind. Zum Verlassen des Menüs den Knopf drücken und im Uhrzeigersinn drehen. Das Basismenü erscheint erneut.



**Sollwert:** Das Sollwert-Menü kann durch Drücken des Knopfes im Basisdisplay direkt aufgerufen werden. Zur Änderung des Sollwerts wird der Drehknopf erneut gedrückt.

Das Symbol "Menü mit veränderbaren Werten" ( $\diamondsuit$ )beginnt zu blinken. Den Wert durch Drehen des Knopfes ändern und die Änderung durch Drücken des Knopfes bestätigen.



### **Externer Sollwert**

Ab Version R18 kann entweder ein externer Sollwertgeber mit PT1000 Kennlinie angeschlossen oder der Sollwert über das Display verändert werden. Externe Sollwerte können nur für Regelmodus 1 (Temperaturregelung) mit Temperaturbereich 0...40°C verwendet werden. Der externe oder interne Sollwert wird durch Einstellung von EXT SP auf EIN (extern) oder AUS (intern) im Menü 1.E festgelegt. Bei Verwendung eines externen Sollwertgebers wird nur der aktuelle Sollwert im Sollwert-Menü angezeigt. Bei Verwendung eines externen Soll-wertgebers sollte der Temperaturbereich deshalb auf den niedrigsten Bereich eingestellt werden.





Konfigurationsmenü: Wahl des externen oder internen Sollwerts

Menü EIN/AUS (l/O) SPI ausgewählt, der aktuelle Wert wird angezeigt

**Berechneter Sollwert:** Im Regelmodus 5, Außentemperaturgeführte Druckregelung arbeitet der Regler nicht mit einem festen Sollwert, sondern mit einem zur Außentemperatur geführten Sollwert. Der berechnete Sollwert wird durch Drehen des Knopfes im Uhrzeigersinn angezeigt.



### Displaysymbole



### Zurücksetzen auf Werkseinstellungen

OP5U kann auf die Werkseinstellungen zurückgesetzt werden, indem Feuchteregelung konfiguriert (Regelmodus 3), der Transmitterbereich auf 100 % und das P-Band auf 99 gestellt wird. Danach die Stromversorgung unterbrechen. Bei erneutem Einschalten der Stromversorgung wurden alle Konfigurationswerte auf die Werkseinstellung zurückgesetzt.

# CE

Dieses Produkt trägt das CE-Zeichen. Mehr Information können Sie auf www.regincontrols.de finden.

### Kontakt

Regin Controls Deutschland GmbH, Haynauer Str. 49, 12249 Berlin, Deutschland, Tel: +49 30 77 99 4-0, Fax: +49 30 77 99 4-13, www.regincontrols.de, info@regincontrols.de