

INSTRUCTION PB



 **REGIN**



Read this instruction before installation
and wiring of the product

8433A
AFR 11

Push-button for activation of extended running of fans, dampers, air handling units etc.

Push-button with closing/breaking function (1-pole breaker).

Technical data

Dimensions	82 x 82 x 15 mm
Mounting	Flush-mounting
Fastening	Quick (mounting claws) in a wallbox or 60 cc screw holes
Current rating	16 A
Voltage rating	230 V
Protection class	IP20
Colour	Polar white (NCS S0502-Y)

Mounting

PB is intended for mounting in a standard wallbox with fastening screw distance cc 60 mm. PB can also be mounted in a wallbox using the mounting claws on the sides. It is designed according to the ELJO system and also fits in a multi-compartment wallbox.

INSTRUCTION PB

Spring return

The push-button is supplied with a spring, which is used when spring return is desired.

General wiring

Figure 1 shows a general connection diagram.




Figure 1

Connection to Corrido E

PB can be connected to a Corrido E for activation of extended running, external stop or change-over etc. via a digital input. Wiring as shown in figure 2.




Figure 2

Connection to Regio

PB can be used for forced ventilation via DI1 on a Regio controller. Wiring as shown in figure 3.




Figure 3

Contact

AB Regin, Box 116, 428 22 Kärrlede, Sweden
Tel: +46 31 720 02 00, Fax: +46 31 720 02 50
www.regin.se, info@regin.se



Läs denna instruktion innan produkten monteras och ansluts

Tryckknapp för aktivering av förlängd drift av fläktar, spjäll, ventilationsaggregat m.m.

Tryckknapp med slutande/brytande funktion (1-polig brytare).

Tekniska data

Dimensioner	82 x 82 x 15 mm
Montering	Infälld
Infästning	Snabb (fästklor) mot apparatdosa alternativt 60 cc skruvhål
Märkström	16 A
Märkspänning	230 V
Skyddsklass	IP20
Färg	Polarvit (NCS S0502-Y)

Montering


PB är avsedd för montage i standard apparatdosa med skruvfäste cc 60 mm. PB kan också monteras i apparatdosa med infästningsklorna på sidan. Den är utförd enligt ELJO-systemet och passar även i flerfacksram.

Fjäderåtergång

Vid leverans ingår en fjäder som används då fjäderåtergång önskas.

Generell inkoppling


Figur 1 visar ett generellt inkopplingsschema.



Figur 1

Inkoppling till Corrido E


PB kan anslutas till en Corrido E för att t.ex. aktivera förlängd drift, externt stopp eller change-over via en digital ingång. Inkoppling enligt figur 2.



Figur 2

Inkoppling till Regio

PB kan användas för att forcera ventilationen via DI1 på en Regio-regulator. Inkoppling enligt figur 3.



Figur 3

Teknisk support

Teknisk hjälp och råd på telefon: 031 720 02 30

Kontakt

AB Regin, Box 116, 428 22 Källered
Tel: +46 31 720 02 00, Fax: +46 31 720 02 50
www.regin.se, info@regin.se