



Tillägg till apparatinstruktion

Ändrad inkoppling

Då TG-R4... skall användas tillsammans med TTC- eller PULSER-regulator skall den kopplas in så här:



eller så här:



Läs denna instruktion innan produkten monteras och ansluts


Box 116, SE-428 22 Kållerred, Sweden
Tel: +46 31 720 02 00, Fax: +46 31 720 02 50
www.regin.se, info@regin.se

OCT 19


Tillägg till apparatinstruktion

Ändrad inkoppling

Då TG-R4... skall användas tillsammans med TTC- eller PULSER-regulator skall den kopplas in så här:



eller så här:



Läs denna instruktion innan produkten monteras och ansluts


Box 116, SE-428 22 Kållerred, Sweden
Tel: +46 31 720 02 00, Fax: +46 31 720 02 50
www.regin.se, info@regin.se

OCT 19


Tillägg till apparatinstruktion

Ändrad inkoppling

Då TG-R4... skall användas tillsammans med TTC- eller PULSER-regulator skall den kopplas in så här:



eller så här:



Läs denna instruktion innan produkten monteras och ansluts


Box 116, SE-428 22 Kållerred, Sweden
Tel: +46 31 720 02 00, Fax: +46 31 720 02 50
www.regin.se, info@regin.se

OCT 19


Tillägg till apparatinstruktion

Ändrad inkoppling

Då TG-R4... skall användas tillsammans med TTC- eller PULSER-regulator skall den kopplas in så här:



eller så här:



Läs denna instruktion innan produkten monteras och ansluts


Box 116, SE-428 22 Kållerred, Sweden
Tel: +46 31 720 02 00, Fax: +46 31 720 02 50
www.regin.se, info@regin.se

JUN 00


Supplementary instruction

Changed wiring

When TG-R4... is used with TTC or PULSER controllers it should be wired this way:



or this way:




Read this instruction before installation and wiring of the product

Box 116, SE-428 22 Kållerød, Sweden
Tel: +46 31 720 02 00, Fax: +46 31 720 02 50
www.regin.se, info@regin.se


Supplementary instruction

Changed wiring

When TG-R4... is used with TTC or PULSER controllers it should be wired this way:



or this way:




Read this instruction before installation and wiring of the product

Box 116, SE-428 22 Kållerød, Sweden
Tel: +46 31 720 02 00, Fax: +46 31 720 02 50
www.regin.se, info@regin.se


Supplementary instruction

Changed wiring

When TG-R4... is used with TTC or PULSER controllers it should be wired this way:



or this way:




Read this instruction before installation and wiring of the product

Box 116, SE-428 22 Kållerød, Sweden
Tel: +46 31 720 02 00, Fax: +46 31 720 02 50
www.regin.se, info@regin.se


Supplementary instruction

Changed wiring

When TG-R4... is used with TTC or PULSER controllers it should be wired this way:



or this way:




Read this instruction before installation and wiring of the product

Box 116, SE-428 22 Kållerød, Sweden
Tel: +46 31 720 02 00, Fax: +46 31 720 02 50
www.regin.se, info@regin.se


Zusätzliche Anweisungen

Geänderte Verdrahtung

Wird TG-R4... zusammen mit TTC- oder PULSER-Reglern verwendet, dann sollten sie folgendermaßen verdrahtet werden:



oder folgendermaßen:




Lesen Sie die Instruktionen bevor Sie das Produkt installieren und verdrahten

Regin Controls Deutschland GmbH, Haynauer Str. 49, 12249 Berlin, Deutschland, Tel: +49 30 77 99 4-0, Fax: +49 30 77 99 4-13, www.regincontrols.de, info@regincontrols.de


Zusätzliche Anweisungen

Geänderte Verdrahtung

Wird TG-R4... zusammen mit TTC- oder PULSER-Reglern verwendet, dann sollten sie folgendermaßen verdrahtet werden:



oder folgendermaßen:




Lesen Sie die Instruktionen bevor Sie das Produkt installieren und verdrahten

Regin Controls Deutschland GmbH, Haynauer Str. 49, 12249 Berlin, Deutschland, Tel: +49 30 77 99 4-0, Fax: +49 30 77 99 4-13, www.regincontrols.de, info@regincontrols.de


Zusätzliche Anweisungen

Geänderte Verdrahtung

Wird TG-R4... zusammen mit TTC- oder PULSER-Reglern verwendet, dann sollten sie folgendermaßen verdrahtet werden:



oder folgendermaßen:




Lesen Sie die Instruktionen bevor Sie das Produkt installieren und verdrahten

Regin Controls Deutschland GmbH, Haynauer Str. 49, 12249 Berlin, Deutschland, Tel: +49 30 77 99 4-0, Fax: +49 30 77 99 4-13, www.regincontrols.de, info@regincontrols.de


Zusätzliche Anweisungen

Geänderte Verdrahtung

Wird TG-R4... zusammen mit TTC- oder PULSER-Reglern verwendet, dann sollten sie folgendermaßen verdrahtet werden:



oder folgendermaßen:



Lesen Sie die Instruktionen bevor Sie das Produkt installieren und verdrahten

Regin Controls Deutschland GmbH, Haynauer Str. 49, 12249 Berlin, Deutschland, Tel: +49 30 77 99 4-0, Fax: +49 30 77 99 4-13, www.regincontrols.de, info@regincontrols.de