



Exempel 118

Funktionsbeskrivning: Fjärrvärmesystem (3-läges), Varmvatten 1 (ackumulatortank + PI-styrd framl.), Oblandad värmekrets 1



Utetemperatur	AI1		N	
	AI2		L	
	AI3		C7	
VV1 tanktemp mitten	AI4		DO7	VV1 tankpump A
VV1 framledningstemp	UI1			
FVS framledningstemp	UI2		DO6	FVS Ventil stäng
FVS primär returtemp	UI3		C5-6	
	UI4		DO5	FVS ventil öka
	DI1			
	DI2		DO4	VV1 Ventil stäng
	AO1		C3-4	
	AO2		DO3	VV1 Ventil öppna
	Agnd			
	AO3		DO2	VV1 vvx-pump A
	M-B		C1-2	
	M-A		DO1	VS1 Pump A

Plintanslutningar

Tillgänglig för: HCV191DW-2, HCV192DW-2, HCV203DWM-2

Application tool-fil: 118_HCVxxxxx_DH3p_HWTS_HS3p