



RCF-230AD

Régulateur d'ambiance pour ventilo-convecteur avec deux sorties analogiques 0...10V DC.

RCF-230AD est conçu pour la régulation du chauffage et/ou du refroidissement dans les installations à 2 ou 4 tubes. La consigne et la vitesse du ventilateur se règlent à l'aide des boutons sur la face avant.

RCF-230AD est un régulateur d'ambiance pour le contrôle du chauffage et du refroidissement dans une pièce. Il est prévu pour fonctionner avec des actionneurs analogiques, 0...10 V DC, et possède une fonction pour le contrôle de la vitesse du ventilateur (pour ventilo-convecteur).

Le thermostat doit être alimenté en 230 V AC. Il est doté de relais intégrés 230 V AC pour le ventilateur, ce qui signifie qu'il n'y a pas besoin de module relais supplémentaire pour commander le ventilateur et les actionneurs.

Applications

Les régulateurs RCF conviennent parfaitement à une utilisation dans des bâtiments où l'on souhaite obtenir un confort optimal pour une faible consommation d'énergie tels que des bureaux, écoles, centres commerciaux, aéroports, hôtels, hôpitaux...

Facile à installer

Grâce à leur conception modulaire avec socle et plaque de connexion amovibles, les régulateurs de la gamme RCF sont faciles à installer et à mettre en service. Le socle et la plaque de connexion peuvent être montés avant de procéder à l'installation de la partie électronique. Cette gamme est prévue pour un montage mural.

Fonctions de régulation

Le régulateur contrôle le chauffage et le refroidissement dans une pièce. Les paramètres de contrôle tels que la bande proportionnelle et le temps d'intégration peuvent

RCF-230AD en bref

- Alimentation 230 V AC
- Relais intégrés pour le contrôle d'un ventilateur à trois vitesses, 230 V AC
- Entrées pour détecteur de présence et/ou contact de fenêtre
- Entrée pour la fonction change-over chauffage/refroidissement
- Limitation de la température de soufflage min/max

être fixés via l'écran. Le point de consigne peut être modifié à l'aide des touches AUGMENTER (▲) et DIMINUER (▼) situées à l'avant de l'appareil.

Voir également la section « Gestion de l'affichage » page 3.

Sonde intégrée ou sonde externe

Le régulateur est équipé d'une sonde de température intégrée. Il est également possible d'utiliser une sonde externe de type PT1000.

Fonction de sortie pour les actionneurs analogiques 0...10V.


Le régulateur est doté de 2 sorties 0...10 V DC. Comme le régulateur est alimenté en 230 V AC, il faut bien penser à raccorder le neutre du signal du régulateur (Agnd) au neutre du signal de l'actionneur.

Le signal de chacune des deux sorties peut être réglé individuellement sur 0...10 V, 2...10 V, 10...0 V et 10...2 V. 0...10 V est le réglage d'usine pour les deux sorties.


Installations à 2 ou 4 tubes

Dans les installations à deux tubes, c'est le même tube qui est utilisé à la fois pour le chauffage et pour le refroidissement. L'eau distribuée est refroidie en été et chauffée en hiver.

Lorsque RCF-230AD est configuré pour fonctionner dans une installation à 2 tubes, la sortie AO1 est utilisée pour commander l'actionneur/vanne ou similaire qui régule le chauffage ou, selon la température du fluide, le refroidissement (fonction change-over).



Dans les installations à 4 tubes, il existe deux réseaux indépendants, l'un pour le chauffage et l'autre pour le refroidissement, avec chacun leur vanne de régulation. Le régulateur utilise alors deux sorties pour contrôler le chauffage et le refroidissement en séquence.



Basculement automatique refroidissement/chauffage

RCF-230AD dispose d'une entrée pour la fonction change-over. Cette dernière est utilisée lorsque le régulateur a été configuré pour une installation à 2 tubes et permet d'utiliser la sortie AO1 pour commander soit le chauffage soit le refroidissement, en fonction de la température du fluide.

L'entrée change-over peut être raccordée à un contact libre de potentiel ou à une sonde de température de type PT1000.

La fonction d'entrée pour le contact sec peut être réglée sur normalement ouvert (NO) ou sur normalement fermé (NF). Si l'entrée change-over n'est pas utilisée, nous recommandons de la laisser déconnectée et de conserver le réglage d'usine (NO).

Si une sonde externe est utilisée, elle doit être montée de façon à indiquer la température de l'eau à l'arrivée dans la batterie. Pour garantir des conditions de fonctionnement correctes, l'installation doit avoir un circuit primaire continu. Lorsque la température de l'eau est supérieure à 28 °C, la fonction de sortie commande le chauffage. Lorsque la température de l'eau est inférieure à 16°C, la sortie commande le refroidissement.

Sur l'écran, «HEAT» s'affiche en mode chauffage et «COOL» en mode refroidissement.

Économiser l'énergie avec le détecteur de présence

En raccordant un détecteur de mouvement ou un contact de clé magnétique (dans le cas d'un hôtel) à une entrée digitale, il est possible d'alterner entre le mode Confort et le mode Éco. De cette façon, la température est réglée au plus près des besoins ce qui permet de faire des économies d'énergie sans impacter le niveau de confort.

Avec la détection de mouvement, il est possible d'appliquer une temporisation à la mise en route/arrêt du mode confort afin d'éviter de changer de mode dans le cas d'allées et venues rapides dans la pièce.

Il est également possible d'utiliser un contact de fenêtre sur l'entrée digitale ou universelle 1. Cela permet de mettre le régulateur à l'arrêt lorsque la fenêtre est ouverte, afin de limiter les pertes et la consommation d'énergie.

Modes de fonctionnement

Il y a quatre modes de fonctionnement : Confort, Éco (Stand-by), Arrêt et Fenêtre. Le changement de l'un à l'autre se fait sur l'appareil.

Confort :  est affiché à l'écran. La pièce est utilisée. La température est maintenue à la consigne de confort avec une bande morte entre la mise en route du chauffage et du refroidissement.

Économie (Stand-by): « Standby » est affiché à l'écran. Le mode économie d'énergie convient lorsque la pièce est inoccupée pendant une période plus courte. Ce peut être le cas le soir, la nuit, le week-end, ou en journée lorsque la pièce n'est pas utilisée. Le régulateur est prêt à revenir au mode Confort dès que quelqu'un entre dans la pièce. Les valeurs de consigne de chauffage et de refroidissement sont réglables indépendamment l'une de l'autre.

Arrêt (Off) : « Off » est affiché à l'écran et le retroéclairage est éteint. Le régulateur ne commande ni le chauffage ni le refroidissement et le ventilateur est à l'arrêt, sauf si la protection anti-moisissure a été sélectionnée. Dans ce cas le ventilateur continuera de tourner. Pour passer en mode arrêt il suffit d'appuyer sur le bouton « On/Off ».

Window:  est affiché à l'écran et le régulateur est mis à l'arrêt (sauf si la protection anti-moisissure a été sélectionnée auquel cas le ventilateur continuera de tourner).

Choix de la vitesse du ventilateur

La vitesse actuelle est affichée sur l'écran et peut être réglée manuellement sur lente, moyenne ou haute vitesse grâce au bouton ventilateur. En mode Auto, la vitesse du ventilateur est commandée par la sortie du régulateur.

Quand la commande du ventilateur est sur Auto mais qu'il n'y a aucune demande de chauffage ou de refroidissement, le ventilateur tourne en vitesse lente. Cette fonction peut être modifiée de sorte à ce que le ventilateur s'arrête lorsqu'il n'y a pas de besoin en chauffage ou en refroidissement. Le ventilateur est inactif en mode Arrêt et en mode Fenêtre. Il continuera cependant à fonctionner si la protection anti-moisissure a été configurée.

Si le ventilateur a été configuré pour ne pas être affecté par la sortie du régulateur, le texte « AUTO » ne s'affichera pas lorsque le bouton ventilateur est utilisé.

Protection anti-moisissure


Lorsque cette fonction est sélectionnée, le ventilateur fonctionne à minima en vitesse lente afin de maintenir une circulation d'air dans la pièce et éviter la formation de moisissure dans le ventilo-convecteur. Cette fonction est désactivée par défaut.

Test automatique des vannes

Le régulateur dispose d'une fonction qui permet de tester les vannes, y compris pendant les périodes où elles ne sont pas utilisées, afin de s'assurer de leur bon fonctionnement. A des intervalles régulières, la sortie est forcée en fermeture pendant un instant pour permettre d'exercer l'ouverture et la fermeture des vannes. La fréquence de cette opération peut être réglée séparément pour le chauffage et pour le refroidissement. Elle peut aussi être désactivée si besoin.

Gestion de l'affichage

Les textes et icônes suivants peuvent être affichés :



Les boutons en façade de l'appareil permettent de configurer le régulateur :



Bouton marche/arrêt

Lorsque vous appuyez sur ce bouton, RCF-230AD passe du mode Arrêt au mode Confort/Éco.

Boutons de réglage

Les boutons « AUGMENTER » et « DIMINUER » permettent de modifier la valeur de consigne. La valeur de consigne de référence peut être modifiée à l'intérieur des limites min./max.

Bouton ventilateur

Une pression sur le bouton ventilateur permet de modifier la vitesse du ventilateur selon la séquence suivante : Lente, Moyenne, Haute, Auto.

Blocage

Les boutons du régulateur, le menu de configuration et la commande manuelle du ventilateur peuvent tous être verrouillés afin de protéger le paramétrage.

Configuration

Les réglages d'usine peuvent être modifiés dans la liste des paramètres, directement dans le régulateur.

Les touches AUGMENTER/DIMINUER permettent de modifier les valeurs des paramètres. Le bouton marche/arrêt permet de valider la nouvelle valeur.

La liste des paramètres est fournie dans l'instruction de RCF-230AD et dans le manuel de RCF.

Configuration de l'affichage


Il est possible de choisir la valeur qui sera affichée sur l'écran. Quatre choix sont disponibles dans la liste des paramètres :

1. La valeur mesurée est affichée. Le point de consigne est affiché lorsque celui-ci est modifié à l'aide des touches AUGMENTER et DIMINUER.
2. La valeur mesurée est affichée. Le décalage du point de consigne est affiché lorsque celui-ci est modifié à l'aide des touches AUGMENTER et DIMINUER.
3. La valeur de consigne est affichée (réglage d'usine).
4. L'ajustement de la consigne est affiché.

Modes de régulation


Mode Refroidissement dans les installations à 2 tubes

En mode refroidissement, le signal de sortie commence à augmenter à partir du moment où la température dépasse la valeur de consigne.




Mode Chauffage dans les installations à 2 tubes

En mode chauffage, le signal de sortie commence à augmenter à partir du moment où la température devient inférieure à la valeur de consigne.



Mode de régulation dans les installations à 4 tubes

En mode Confort, ni le chauffage, ni le refroidissement ne sont mis en route lorsque la température se trouve dans la bande morte (DB). Ceci afin de réduire les consommations d'énergie. La sortie chauffage est activée lorsque la température devient inférieure à la valeur réglée pour la bande morte. La sortie refroidissement est activée lorsque la température devient supérieure à la valeur réglée pour la bande morte. La bande morte est divisée en deux parties égales, réparties autour de la valeur de consigne. Voir figure ci-dessous.



Le schéma ci-dessus présente les conditions nécessaires à l'activation des différents modes de régulation. Ces conditions sont recalculées par le régulateur pour indiquer une valeur à la sortie de l'actionneur, selon la fonction de sortie sélectionnée.

Régulation en cascade et limite de soufflage

AII peut être configurée pour une sonde de limitation de température de l'air au soufflage.

Le régulateur d'ambiance peut fonctionner en cascade avec la température de soufflage. La cascade permet de calculer la température de soufflage nécessaire au maintien de la consigne d'ambiance.

Le point de consigne de base peut être réglé avec des valeurs min/max individuelles pour le chauffage et pour le refroidissement.

Plage de température configurable : 10...50 °C

Caractéristiques techniques

Alimentation	230 V AC \pm 10 %, 50/60 Hz
Consommation d'énergie	3 W, construction de classe II
Température ambiante	0...50 °C
Température de stockage	-20...+70 °C
Humidité ambiante	Max. 90 % HR
Indice de protection	IP20
Degré de pollution	2
Catégorie de surtension	3
Écran	LCD, rétroéclairé
Sonde de température intégrée	NTC, plage de mesure 0...50 °C
Borniers	Borniers à vis pour câble de section 2,1 mm ² 2,1 mm ²
Matière, boîtier	Polycarbonate, PC
Couleur	Blanc RAL 9003
Montage	En intérieur, montage encastré ou en saillie
Dimensions (HxLxP)	120 x 102 x 29 mm
Poids	0,18 kg



Ce produit est marqué CE.
Plus d'informations sont disponibles sur www.regincontrols.com.

Entrées

Sonde externe, AI1	Sonde PT1000. Sondes compatibles : TG-R5/PT1000, TG-UH/PT1000 et TG-A1/PT1000 de Regin.
UI1	Change-over, Contact libre de potentiel ou sonde PT1000. Une sonde compatible est la TG-A1/PT1000 de Regin ou un contac de fenêtre.
Détecteur de prés./fenêtre, DI1	Contact libre de potentiel. Compatible avec notre détecteur de présence IR24-P.

Sorties

Commande du ventil, DO1, 2, 3	3 sorties pour les vitesses I, II et III, 230 V AC, ventilo-convecteur 3 A max.
Sortie AO1, AO2	0...10 V DC, max. 1 mA, protégé contre les courts-circuits, réversible 2...10 V, 10...0 V, 10...2 V


Paramètres

	Paramètres possibles	Réglage d'usine (RU)
Consigne par défaut	5...50°C (0...100°C avec Regio tool®)	22°C
Calibration de la sonde interne	-10...10 K	0 K
Calibration de la sonde externe	-10...10 K	0 K
Bande P	1...300 °C	10 °C
Temps d'intégration	0...1 000 s	300 s
Bande morte, en mode Confort	0,1...10 K	2 K
Type d'installation	2 ou 4 tubes	2 tubes
Entrée DI1	Normalement ouverte (NO) ou normalement fermée (NF)	NO
Entrée UI1	NO ou NF, lorsque l'entrée est utilisée comme contact relais	NO
Périodicité du test de fonctionnement des vannes	Réglable séparément pour la sortie chauffage et la sortie refroidissement	23 heures d'intervalle

Raccordement

10	Ph	230 V AC	Tension d'alimentation
11	-	Non utilisé	
12	N	230 V AC	Tension d'alimentation (Raccordée en interne à la borne 13)
13	N	Neutre ventilateur-convecteur / 230 V AC N	Borne neutre du ventilateur-convecteur (raccordée en interne à la borne 12)
20	DO1	Sortie 1 du ventilateur-convecteur pour la commande du ventilateur	Relais, 230 V AC*, 3 A
21	DO2	Sortie 2 du ventilateur-convecteur pour la commande du ventilateur	Relais, 230 V AC*, 3 A
22	DO3	Sortie 3 du ventilateur-convecteur pour la commande du ventilateur	Relais, 230 V AC*, 3 A
30-33	-	Non utilisé	
40	DI	Entrée digitale	Contact libre de potentiel pour un contact de fenêtre ou un détecteur de présence. Réglable sur NO/NF.
41	Agnd	Commun (signaux analogiques)	
42	AI	Entrée analogique	PT1000, sonde d'ambiance externe ou sonde de soufflage
43	UI	Entrée universelle	Entrée change-over, contact libre de potentiel (réglable sur NO/NF) ou PT1000, ou alternativement un contact de fenêtre.
44	Agnd	Commun (signaux analogiques)	
50	Agnd	Commun (signaux analogiques)	
51	AO1	Sortie analogique 1	
52	AO2	Sortie analogique 2	
53-54	-	Réservé pour une utilisation future	

*Protection par fusible équivalent à la somme des courants entre DO1-DO3.



Dimensions



Documentation produit

La documentation est disponible sur notre site, www.regincontrols.com